http://КлиматКонтроль.su



АППАРАТНЫЕ И ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ЗДАНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ CAREL



Содержание

Введение	5
О компании Carel	6
Системы автоматизации зданий. Топология системы автоматизации	7
Что такое локальная автоматика?	7
Что такое диспетчеризация?	10
Зачем нужна диспетчеризация?	11
Способы интеграции оборудования Carel в системы BMS	12
Коммуникационные шлюзы	12
Коммуникационные контроллеры	13
Контроллер системы диспетчеризации	14
Система диспетчеризации на основе SCADA PlantVisor	15
Система диспетчеризации на основе SCADA системы стороннего производителя	
Поддержка протоколов Carel и Modbus	19
Общие сведения	
Настройка и использование Ethernet шлюза Carel WebGate	20
Общие сведения	20
Краткие сведения о разработке системы диспетчеризации для WebGate	20
Пример реализации пользовательского интерфейса	20
Порядок подключения и настройки Web-GATE	21
Восстановление заводских настроек WebGate	22
Необходимые настройки вэб браузера	22
Использование WebGate в системе диспетчеризации, работающей по SNMP-протоколу	23
Настройка и использование Ethernet, Bacnet шлюза Carel pCOWeb	26
Общие сведения	
Краткие сведения о разработке системы диспетчеризации для pCOWeb	26
Пример реализации пользовательского интерфейса	26
Порядок подключения и настройки pCOWeb	27
Восстановление заводских настроек WebGate	

www.uel.ru





http://КлиматКонтроль.su

Необходимые настройки PROXY сервера	
Конфигурирование pCOWeb для ведения архива значений	
Настройка pCOWeb для подключения по протоколу Bacnet	32
Использование программного обеспечения Bacset	32
Пример чтения и изменения значения переменной в контроллере через Bacset	33
Настройка и использование LonWorks шлюза Carel	34
Коды продуктов	
LON соединения	34
Сервисная кнопка (Service pin)	
Стадии подготовки	35
Правила масштабирования переменных для шины LON	
Настройка и использование KNX/EIB шлюза Carel	
Коды продуктов	
Konnex соединения	
Стадии подготовки	
Правила создания таблицы соответствия	41
Групповой адрес и тип данных точки ввода	42
Правила конвертирования значений	43
Установки рСО приложения (программы контроллера)	44
Выбор значений переменных в приложении для контролеров рСО	45
Настройки для контроллера e-drofan	45
Carel плагин	45
Настройка и использование ZigBee шлюза Carel	46
Состав системы EasyWay	46
Протокол ZigBee™	46
Коды продуктов	46
Порядок подключения терминала Easyset	47
Порядок подключения терминала Easyset Порядок подключения датчика Easyread	47

www.uel.ru

elements



http://КлиматКонтроль.su

Настройка и использование OPC-сервера Carel	50
Установка ОРС сервера	50
Установка ОРС Proxy DII	51
Настройка ОРС-сервера	51
Настройка файла DRIVER.INI	51
Настройка файла ND_0.NCF	52
Настройка .VAR файла	53
Настройка файла CARELSERVER.INI	54
Настройка DCOM	54
Настройка и использование PlantVisorPRO	55
Коды продуктов PlantVisorPRO локальный, исполнение Embedded	55
Подключение и настройка PlantVisorPRO Embedded	55
Запуск PlantVisorPRO	56
Формирование логического устройства в IDE Device Creator на основе листа переменн или 1Tool	ных из Easy Tools 57
Разработка интерфейса диспетчеризации на основе IDE Layout Editor	60
Загрузка разработанного интерфейса в PlantVisorPRO Embedded	61
Настройка проекта PlantVisorPRO	62
Регистрация PlantVisorPRO	63
Добавление нового "логического" устройства в PlantVisorPRO	64
Загрузка интерфейса диспетчеризации	65

www.uel.ru





Введение

Отличительная черта грамотных решений при построении систем управления зданием – их экономическая и техническая сбалансированность.

Достижение этой задачи оказывается наиболее успешным при условии использования аппаратных и программных решений компании Carel, имеющей богатый опыт оснащения системами автоматизации и диспетчеризации объектов различного назначения.

Настоящий документ имеет своей целью создать у Читателя ясное представление о современных системах управления инженерным оборудованием и о возможностях автоматики Carel как основы таких систем.

www.uel.ru





О компании Carel

Компания Carel (Италия) прочно обосновалась в тройке мировых лидеров по производству систем управления климатическим оборудованием, систем увлажнения и является абсолютным лидером на итальянском рынке. Штаб-квартира компании занимает территорию порядка 30 000 м² в Бружине, в 20 км от Падуи и 30 км от Венеции. Компании Carel принадлежат 6 заводов в Италии, Китае и США. Широкая сеть филиалов компании охватывает Северную и Центральную Америку, Европу, Дальний Восток и Океанию.



Carel активно занимается исследованиями в области технологии увлажнения при поддержке ученых университета Падуи и Национального совета по научным исследованиям С NR. Высокий уровень автоматизации гарантирует высокое качество производственных процессов. В конце производственного цикла вся продукция подвергается строгим эксплуатационным испытаниям.



Кроме того, все электронные компоненты проходят предварительную электротермотренировку для минимизации возникновения неисправностей на начальном этапе. Лаборатория сертификации компании Carel самостоятельно проверяет все новое разрабатываемое оборудование на соответствие самым строгим международным стандартам. Все контроллеры проходят испытания на электромагнитную совместимость и чувствительность, а увлажнители проверяются в ходе тепловых и механических испытаний.

Carel предлагает средства для построения мощных, гибких и надежных систем управления инженерным оборудованием: контроллеры, панели оператора, средства разработки программного обеспечения для контроллеров, а также коммуникационные шлюзы и программное обеспечение для интеграции в системы управления зданием (BMS). Вследствие этого автоматика Carel находит широкое применение на рынке систем управления климатическим оборудованием (HVAC) и прочими инженерными системами.



www.uel.ru





Системы автоматизации зданий. Топология системы автоматизации

Что такое локальная автоматика?

Управление инженерным оборудованием зданий требует систем автоматики, способных контролировать все необходимые параметры и влиять на работу оборудования таким образом, чтобы обеспечить комфортное и безопасное пребывание людей в помещениях, исправное функционирование оборудования.

Эти задачи решаются локальной автоматикой, к которой относятся контроллеры, пользовательские терминалы, датчики и исполнительные устройства.

Контроллер, который является основой системы управления, может быть или конфигурируемый или свободнопрограммируемый.

Первые годятся для решения простых типовых задач, т.к. позволяют менять только параметры регулирования, но не сам алгоритм работы. В то время как вторые дают возможность заложить практически любую логику контроля и управления, что существенно повышает качество продукта за счет более полного удовлетворения требований различных заказчиков, а также упрощает конструкцию системы управления, т.к. в этом случае нет необходимости в установке дополнительных устройств если функциональности основного контроллера оказывается недостаточно.

Обычно контроллеры имеют выходы с небольшой нагрузочной способностью, поэтому для управления электродвигателями, калориферами и другими мощными устройствами контроллер дооснащается контакторами и другой пускозащитной аппаратурой. Так появляется щит автоматики – полностью укомплектованное изделие, предназначенное для управления конкретным типом оборудования.

Компания Carel предлагает широкую номенклатуру как свободнопрограммируемых, так и конфигурируемых контроллеров.

К свободнопрограммируемым контроллерам относятся семейства pCO¹, pCO³, pCO^{xs}, различающеся количеством входов/выходов, наличием встроенного дисплея и т.д.

Подробные данные о контроллерах производства Carel приведены в каталоге оборудования, доступном как в электронном виде на сайте <u>www.carelrussia.com</u>, так и в бумажном виде на русском языке.

Программирование контроллеров указанных семейств осуществляется при помощи специального программного обеспечения Carel EasyTools, а с начала 2009 г. – 1Tool, пришедшего на смену EasyTools.

Для быстрого и успешного освоения приемов работы с программным обеспечением 1Tool служит обучающий курс, регулярно проводимый официальным поставщиком оборудования Carel – компанией United Elenents.

Освоение контроллеров семейства рСО и методов их программирования оказывается еще более удобным за счет

www.uel.ru





Система управления инженерным оборудованием



Щит автоматики



Свободнопрограммируемый контроллер



Программное обеспечение 1Tool



большого количества готовых примеров, поставляемых вместе с 1Tool. Среди этих примеров можно найти готовые программы для чиллеров, центральных кондиционеров, приточных установок и другого климатического оборудования.

Конфигурируемые контроллеры Carel позволяют реализовать системы управления различным промышленным и бытовым климатическим оборудованием – увлажнителями, фэн-койлами, чиллерами, компрессорными станциями, прецизионными кондиционерами и т.д. Достоинство решений на основе конфигурируемых контроллеров – более низкая цена при условии массового применения, что прежде всего актуально для К

ОЕМ производителей комплектного оборудования.

Пользовательские терминалы предназначены для контроля состояния и управления системой автоматики. При этом обычно существует возможность производить управление несколькими контроллерами с одного терминала, что повышает эффективность работы службы эксплуатации объекта и создает более комфортные условия.

В части пользовательских терминалов, компания Carel предлагает широкий выбор графических монохромных и цветных дисплеев, в т. ч., сенсорных семейства **pGD**. Для применения в системах управления бытовым оборудованием существует терминал **pAD**, имеющий изящный дизайн и эргономичный дисплей с крупными легкочитаемыми анимированными символами.

Весьма интересная новинка – беспроводная система управления бытовым климатическим оборудованием **EasyWay**. Пульт управления такой системы может быть расположен непосредственно на рабочем месте сотрудника в офисе или в удобном месте дома. При этом, поскольку измерение климатических параметров – температуры и влажности, которые должна поддерживать система вентиляции и кондиционирования, осуществляется

самим беспроводным пультом, указанные параметры будут поддерживаться именно там, где это более всего нужно.

Датчики и исполнительные устройства – т.н. «обвязка», служат для получения контроллерами системы управления необходимой информации о состоянии оборудования и непосредственного управления этим оборудованием. К исполнительным устройствам относятся приводы воздушных заслонок, водяных клапанов, частотные преобразователи и т.д.

Компания Carel уделяет большое внимание оснащению Pa3J систем автоматики всеми необходимыми датчиками, потребность в которых может возникнуть при построении систем управления инженерным оборудованием. Компания поставляет датчики температуры и влажности воздуха, наличия вредных примесей, давления теплоносителя, а также дифманометры. При этом варианты исполнения датчиков позволяют использовать их в самых разных условиях – в помещениях, на улице, в воздуховодах, на трубах,+ по которым подается теплоноситель. Для снижения риска выхода из строя водяных теплообменников в зимних условиях предлагаются капиллярные термостаты, а также средства защиты электродвигателей и многое другое.

В номенклатуре Carel имеются датчики как с традиционными выходными сигналами – 0-10 В и 4-20 мА, так и оснащенные последовательным интерфейсом RS-485 с поддержкой протоколов Carel и Modbus[®]. Использование таких датчиков актуально в тех случаях, когда необходимо контролировать климатические параметры в большом количестве удаленных друг от друга точек, как это бывает,

www.uel.ru





Конфигурируемый контроллер



Пользовательский терминал



Беспроводной пульт управления



Различные варианты исполнения пультов



Датчики





например, в холодильных камерах, предназначенных для хранения продуктов, в камерах дозревания и т.д.

Одна из типовых задач, которую решает система автоматики климатического оборудования, – управление скоростью вращения вентиляторов, регулирование производительности компрессоров и другой приводной техники.

Для решения указанной задачи в номенклатуре Carel присутствуют тиристорные **ШИМ регуляторы** скорости вращения как однофазных, так и трехфазных вентиляторов.

Современные системы управления инженерным оборудованием, использующим приводную технику, все чаще оснащаются частотными преобразователями, которые позволяют, например, за счет плавного регулирования скорости вращения двигателей вентиляторов, согласовывать производительность системы вентиляции с текущей потребностью в свежем воздухе.

Такие системы, как Demand-Controlled Ventilation, DCV (Система вентиляции по потребности), все более востребованы на современном рынке, т.к. позволяют получить существенную экономию затрат как на этапе строительства объекта, так и при его эксплуатации.

Как результат, одна из новинок номенклатуры Carel – **частотные преобразователи** в диапазоне мощностей от 0,37 до 30 кВт. Возможна поставка частотных преобразователей как со встроенными фильтрами защиты от электромагнитных помех, так и с внешними фильтрами. Панель управления также выполнена съемной, что позволяет снизить расходы путем приобретения одной панели управления на группу из нескольких частотных преобразователей.



Тиристорные преобразователи



Частотные преобразователи

www.uel.ru





Что такое диспетчеризация?

В случае, когда оборудования много и оно расположено в различных, особенно труднодоступных, местах, возникает необходимость иметь возможность контролировать его состояние и управлять им удаленно, с единого диспетчерского пульта, а также вести запись состояния оборудования в течение времени работы для выявления потенциальных неисправностей.

Системы управления, построенные по такому принципу, называют системами управления зданием, системами диспетчеризации.

Необходимо отметить, что система диспетчеризации является надстройкой над локальной автоматикой – основные задачи управления инженерным оборудованием будут выполняться независимо от функционирования системы диспетчеризации.

Общая структура системы управления зданием представлена на рисунке:



Обобщенная структура системы управления

Связи между элементами системы могут быть выполнены по самым разным технологиям, с применением различных типов коммуникационных интерфейсов – как проводных, так и беспроводных.

Некоторые из протоколов передачи информации стандартизированы и используются большинством производителей, что позволяет при построении комплексных систем использовать оборудование различных производителей.

С точки зрения заказчика, такой вариант предпочтительнее использования «закрытых» протоколов, т.к. в случае использования внутреннего протокола производителя, для которого не существует «шлюза» - средства сопряжения со стандартным протоколом, заказчик оказывается «привязан» к оборудованию данного производителя, что создает трудности для дальнейшего развития, расширения системы.

www.uel.ru





Зачем нужна диспетчеризация?

Главная причина, почему системы диспетчеризации оказываются все более востребованы в современных проектах автоматизации инженерного оборудования – использование таких систем позволяет получить экономию ресурсов сразу по нескольким направлениям:

- Снижение расходов на эксплуатацию и обеспечение бесперебойной работы оборудования за счет своевременного реагирования обслуживающего персонала на требующие вмешательства ситуации (защита калориферов от замерзания, необходимость замены фильтров и т.д.).
- Снижение расходов на энергоносители и за счет оптимального регулирования параметров работы оборудования фэн-койлов, чиллера, приточных установок и т.д.
- Возможность коммерческого и технологического учета энергоресурсов.
- Ведение автоматизированного учёта эксплуатационных ресурсов инженерного оборудования с целью проведения своевременного технического обслуживания.
- Обеспечение оперативного взаимодействия эксплуатационных служб.
- Планирование проведения профилактических и ремонтных работ инженерных систем.
- Документирование протекания технологических процессов, работы инженерных систем и действий обслуживающего персонала.

Наглядно экономическая эффективность системы автоматизации и диспетчеризации иллюстрируется диаграммами. На первой из них приведено процентное соотношение статей расходов применительно к обычному зданию, на второй – применительно к зданию, оснащенному системой диспетчеризации. За счет возникающей экономии срок окупаемости такого здания составляет около 5 лет, а с учетом непрерывного роста стоимости энергоносителей, может оказаться еще меньше.

Расходы на оснащение системы автоматики средствами диспетчеризации многократно окупаются за время эксплуатации объекта через предотвращенные аварии, продление срока службы оборудования за счет оптимизации режимов его работы, снижение расходов на содержание обслуживающего персонала и т.д.

Однако из сказанного следует, что в оснащении объекта системами диспетчеризации заинтересован конечный заказчик, организация (лицо), который непосредственно будет эксплуатировать объект.

Застройщик, девелопер, в сегодняшних российских условиях крайне высокой востребованности их услуг, не заинтересован в увеличении себестоимости строительства и оснащения зданий. Однако, в перспективе, с повышением конкуренции на этом рынке они должны будут задуматься о получении конкурентных преимуществ своего продукта. Наличие грамотной системы автоматики и диспетчеризации однозначно таким преимуществом является.



Диаграмма распределения расходов на строительство и эксплуатацию «обычного» здания



Диаграмма распределения расходов на строительство и эксплуатацию здания, оснащенного BMS

www.uel.ru





Способы интеграции оборудования Carel в системы BMS

Коммуникационные шлюзы

Существенным достоинством средств построения систем диспетчеризации Carel является поддержка большинства промышленных протоколов, таких как:LonWorks, ModBus, BacNet, Trend, Metasys, KNX, ZigBee, SNMP и др.

Способ сопряжения систем автоматики, построенных на основе контроллеров производства Carel, с системами диспетчеризации зависит от технологии, на которой построена система, и, как правило, осуществляется путем оснащения контроллеров соответствующими коммуникационными модулями, устанавливаемыми в специальные слоты расширения, которые имеются во всех контроллерах Carel – как конфигурируемых, так и свободнопрограммируемых.

Для построения простых систем диспетчеризации, Carel предлагает очень удобное средство – **WebGate**, представляющий собой аппаратный вебсервер, т.е. устройство, позволяющее наблюдать за работой оборудования и управлять им через Интернет. При этом не требуется специально выделенного компьютера, а на рабочей станции диспетчера достаточно иметь лишь стандартный браузер типа Internet Explorer.

Зачастую необходимо, чтобы информация о событиях, требующих внимания обслуживающего персонала, доходила до адресатов независимо от того, имеют они доступ к персональному компьютеру или нет. В этом случае на помощь приходят беспроводные системы оповещения, которые строят, как правило, на основе **GSM/SMS технологии**.

Автоматика Carel и в этом вопросе на высоте - имеются специальные платы сопряжения, позволяющие подключать GSM модем непосредственно

к контроллеру. А наличие в составе программного обеспечения EasyTools и 1Tool готовых макроблоков для работы с различными типами модемов радикально упрощает задачу использования такого оборудования при построении систем диспетчеризации.

Широкие возможности открывает наличие в контроллерах семейства рСОЗ двух слотов для установки плат расширения.

Например, возможно установить одновременно платы расширения для различных протоколов в BMS и Fieldbus слоты контроллера и создать приложение, которое обеспечит функционирование контроллера как «моста» между двумя сегментами сети с различными коммуникационными протоколами.





Плата расширения RS-485



Плата расширения LON



Плата расширения KNX



Плата расширения Bacnet Ethernet



Плата расширения Bacnet MS/TP



Плата расширения для полключения молемов



Аппаратный вэб сервер

www.uel.ru





Коммуникационные контроллеры

На объектах жилой недвижимости требуются прежде всего максимально простые и одновременно удобные для использования системы управления, т.к. обычно функции оператора выполняет несведущий в тонкостях работы систем автоматизации персонал.

Другой особенностью таких объектов является большое количество разнородного оборудования, работающего с различными коммуникационными протоколами. Это требует от центрального узла системы наличия одновременной поддержки нескольких протоколов, причем от объекта к объекту их сочетание может меняться.

Таким образом, центральным элементом системы управления инженерным оборудованием таких объектов должен быть свободнопрограммируемый контроллер, обладающий широкими коммуникационными возможностями для обеспечения обмена данными между сетями, работающими с различными протоколами.



Коммуникационный контроллер Carel SuperNode

Кроме того, управление оборудованием должно производиться с помощью максимально информативного и простого в эксплуатации пользовательского терминала. При этом необходимо, чтобы пульт управления имел изящный внешний вид для использования его в жилых помещениях.

Для решения такой задачи оптимально подходит новинка Carel – свободнопрограммируемый контроллер **SuperNode**.

SuperNode - первый контроллер Carel с 32-битовым микропроцессором и 4 MB flash памятью. Контроллер отличает компактный дизайн (6 DIN модулей) с встроенным дисплеем разрешением 132х64 пикселя.

Широкие коммуникационные возможности SuperNode обеспечиваются шестью портами последовательных интерфейсов:

- 2 встроенных порта RS485, один из которых оптоизолированный;
- 2 слота для плат расширения;
- 2 USB порта.

Контроллер SuperNode позволяет связывать в единую сеть системы управления разнородным оборудованием, работающим с различными коммуникационными протоколами, в том числе беспроводными: Carel, ModBus, BACnet Ethernet, BACnet MS/TP, LON, KNX/EIB, Trend, TCP/IP, HTTP, SNMP, SMTP, ZigBee

В зависимости от того, какие протоколы необходимо использовать, в слоты расширения SuperNode устанавливаются соответствующие модули расширения, совместимые со всеми свободнопрограммируемыми и конфигурируемыми контроллерами Carel.

www.uel.ru





Контроллер системы диспетчеризации

Для предприятий розничной торговли продуктами питания характерно наличие большого количества инженерного оборудования, прежде всего холодильной техники, обеспечивающей необходимые условия хранения продуктов. При этом требуется обязательный контроль с ведением журнала записей о значениях таких параметров, как температура и влажность.

Аналогичные задачи необходимо решать в складских помещениях, где находятся материалы, требующие поддержания влажности и температуры в определенных пределах для сохранения их характеристик. Это относится к гигроскопичным материалам, использующимся в фармацевтическом производстве, текстильной и полиграфической промышленности.

В силу специфики таких объектов оборудование для них должно иметь повышенную степень защиты оболочки для того, чтобы можно было размещать его вне специально оборудованных помещений – в подсобных помещениях, в коридорах, непосредственно на оборудовании и т.д.

Всем этим требованиям отвечает поставляемая компанией Carel новая версия контроллера системы диспетчеризации PlantWatchPRO, оснащенного высокоинформативным сенсорным дисплеем и имеющего следующие функциональные возможности:

- Сбор и хранение информации о значениях параметров, имевших место событиях и тревогах от локальных контроллеров в количестве до 100 штук. Емкость встроенной памяти позволяет вести запись 100 переменных с интервалом в 15 минут в течение 1 года.
- Удобное, интуитивно понятное управление с помощью графического цветного сенсорного дисплея. При этом подсветка дисплея включается автоматически при приближении оператора к устройству за счет встроенного датчика присутствия.



- Многоязычный интерфейс.
- Поддержка стороннего оборудования, работающего по протоколу Modbus®.
- Упрощенный доступ к системе диспетчеризации извне по локальной сети Ethernet или через Интернет за счет встроенного веб-сервера и уникального IP-адреса
- Сертификат НАССР (EN13485/13486/12830)
- Автоматическое уведомление обслуживающего персонала о требующих внимания событиях с помощью SMS или e-mail сообщений.
- USB-порт для сохранения накопленной информации.
- 3 релейных выхода для местной сигнализации.

www.uel.ru





Контроллер системы диспетчеризации Carel PlantWatchPRO



Вид экрана трендов контроллера PlantWatchPRO



JARI

Система диспетчеризации на основе SCADA PlantVisor

Полноценная система диспетчеризации, как правило, имеет в своем составе **сервер диспетчеризации** – специально выделенный компьютер, на котором устанавливается **SCADA** система.

SCADA – это аббревиатура от слов Supervisory Control And Data Acquisition – Диспетчерское управление и сбор данных. SCADA – это программное обеспечение, выполняющее следующие функции:

- сбор данных о состоянии инженерного оборудования от контроллеров щитов локальной автоматики;
- хранение и отображение информации о поведении оборудования за весь срок его работы;
- уведомление обслуживающего персонала о требующих внимания событиях с помощью e-mail или SMS сообщений;
- доступ к контролю и управлению оборудованием по локальной сети объекта, через Интернет и т.д.

Собирательный термин, часто используемый применительно к серверу диспетчеризации с установленной на нем SCADA – «Верхний уровень».

«Верхний уровень» может строиться как с использованием сторонних программных продуктов, так и непосредственно производства Carel - **PlantVisor**.

Существенными преимуществами PlantVisor являются относительная простота программирования внешнего вида интерфейса пользователя и невысокая цена решений на его основе. С другой стороны, в большинстве случаев функциональности PlantVisor оказывается более чем достаточно, т.е. можно говорить о сбалансированности этого программного продукта с точки зрения «ценафункциональность».

Для еще большего упрощения инсталляции систем диспетчеризации на основе PlantVisor инженеры
Carel разработали версию PlantVisor Embedded – специальный компьютер, который поставляется с
предустановленным PlantVisor. При этом, за счет тщательного тестирования аппаратной части
компьютера, система оказывается предельно надежной и защищенной от сбоев, вызванных возможной
несовместимостью программного аппаратного обеспечения.

При решении задачи построения системы управления инженерным оборудованием промышленных предприятий, т.е. в тех случаях, когда количество и сложность контролируемого оборудования велики, на помощь приходит наиболее широкофункциональное решение Carel для построения «верхнего уровня» системы диспетчеризации – SCADA **PlantVisorPRO**.

При работе в особенно ответственных приложениях наиболее важной функцией SCADA становится отслеживание ситуаций, требующих немедленного реагирования обслуживающего персонала.



Сервер системы диспетчеризации Carel PlantVisorPRO

www.uel.ru

BI

Сервер системы диспетчеризации



Вид экрана пользовательского интерфейса

elements



15

В случае возникновения критических угроз для безопасной эксплуатации оборудования система диспетчеризации должна отправить сообщения сотрудникам оперативных служб по всем доступным каналам связи – по факсу, в виде е-mail и SMS сообщения.

В этой связи возникает необходимость обеспечения отказоустойчивого функционирования SCADA системы.

Для решения этой задачи разработчики Carel внедрили в новую версию программного обеспечения PlantVisor PRO специальный компонент Guardian, выполняющий функции мониторинга состояния всех основных компонентов PlantVisor PRO.

Guardian позволяет контролировать работу служб системы, драйверов аппаратного обеспечения, базы данных и других программных модулей.

При обнаружении сбоев, в том числе, в случае прекращения работы тех или иных компонентов системы, Guardian будет пытаться восстановить их работу с одновременным уведомлением обслуживающего персонала о возникшей неисправности.

За счет такого «двойного контроля» в PlantVisor PRO достигается существенно более высокая степень отказоустойчивости системы диспетчеризации в целом. Это, в свою очередь, радикально снижает риск возникновения серьезных аварий инженерного оборудования, способных нанести как экономический, так и моральный ущерб собственникам объекта.



Схема взаимодействия программных компонентов PlantVisorPRO

PlantVisor PRO поставляется в версии Embedded – предустановленным в специализированный промышленный компьютер. Такое решение позволяет в еще большей степени снизить вероятность программных и аппаратных сбоев за счет того, что аппаратное обеспечение компьютера специально оттестировано на предмет 100% совместимости с PlantVisor PRO.

Аппаратная часть PlantVisorPRO Embedded включает в себя:

- порты связи, необходимые для функционирования сервера системы диспетчеризации и обмена данными с внешней средой и контролируемым оборудованием;
- встроенный факс/модем для связи по электронной почте, факсу, через SMS-сообщения;
- встроенный порт Ethernet™ для соединения с LAN WAN Интернет;
- последовательный порт для входящего в комплект поставки шлюза Pc-GATE, который используется для связи с контроллерами (до 400 устройств);
- параллельный/USB порт для принтеров.

Предустановленное программное обеспечение PlantVisor PRO обеспечивает:

- сбор и хранение данных о работе подключенного к системе оборудования, в том числе с учетом методики НАССР;
- разграничение доступа к информации;

www.uel.ru





- поддержку XML-протокола для обмена данными с другими приложениями
- поддержку протоколов Carel, Modbus®, TCP/IP;
- доступ через веб-интерфейс с использованием защищенного протокола HTTPS;
- многоязычный (в т.ч. русский) интерфейс.

Диспетчер имеет возможность подключаться к PlantVisor PRO по различным каналам связи, используя как простой модемный доступ, так и подключение через Интернет или по локальной сети:



Типовая схема взаимосвязей между элементами системы комплексной диспетчеризации на основе Carel PlantVisorPRO

При этом пульт диспетчера может быть оснащен либо PlantVisor PRO версии Remote для автоматизированного контроля и управления удаленными объектами, либо обычным Интернетбраузером. Второй вариант позволяет существенно упростить задачу контроля состояния диспетчеризируемых объектов в полевых условиях, на этапе пусконаладки систем и т.д.

Таким образом, PlantVisor PRO может рассматриваться системными интеграторами как недорогое, но чрезвычайно надежное и функционально достаточное решение задачи построения высоконадежных систем автоматизации и диспетчеризации инженерного оборудования интеллектуальных зданий.

www.uel.ru





Система диспетчеризации на основе SCADA системы стороннего производителя

В случае использования в качестве «Верхнего уровня» SCADA системы стороннего производителя, системы автоматики Carel могут быть интегрированы в такую систему диспетчеризации с помощью **свободнораспространяемого OPC-сервера.** который позволяет передавать данные от контроллеров Carel в SCADA систему и обратно.



OPC (OLE for Process Control) сервер- это программное обеспечение, осуществляющее передачу информации из шины Carel приложениям, поддерживающим работу с OPC серверами. Такими приложениями являются SCADA системы.

Этот стандарт описывает интерфейс обмена данными между устройствами управления технологическими процессами. Главной целью было предоставить разработчикам систем диспетчеризации некоторую независимость от конкретного типа контроллеров. ОРС основывается на технологии OLE/COM/DCOM компании Microsoft, Inc.

www.uel.ru





Поддержка протоколов Carel и Modbus

Общие сведения

Поддержка обмена данными по протоколам Carel и Modbus реализована в большинстве конфигурируемых контроллеров Carel на уровне микропрограммного обеспечения, а свободнопрограммируемые контроллеры поддерживают указанные протоколы за счет наличия соответствующих макроблоков в средах программирования EasyTools и 1Tool.

Физическая среда, используемая при работе с протоколами Carel и Modbus – шина «витая пара» RS-485.

Важное отличие протоколов Carel и Modbus от ряда других состоит в том, что в них есть разделение устройств на «Ведущих» и «Ведомых» или, иначе, Slave и Master.

Master выполняет роль координатора работы шины, отправляя команды и сообщения, которые рассматриваются Slave устройствами как указания к выполнению каких-либо действий, например – отправки ответных сообщений с информацией о значениях параметров, запрошенных Master.

Кроме того, для предотвращения возникновения конфликтов («коллизий») на шине, единовременно в роли Master может выступать только одно устройство.

Свободнопрограммируемые контроллеры Carel pCO могут быть использованы как в режиме Slave, так и в режиме Master за счет того, что программное обеспечение EasyTools и 1Tool содержат необходимые макроблоки для реализации обоих режимов работы.

Это позволяет решать с помощью контроллеров Carel самые разные задачи по интеграции инженерного оборудования в системы управления зданием.

Например, используя протокол Modbus Master, возможно:

- Управлять частотными преобразователями Carel
- Считывать данные с датчиков параметров среды, оснащенных интерфейсом RS-485
- Взаимодействовать с инженерным оборудованием сторонних производителей





Modbus[®]

интерфейса RS-485



Настройка и использование Ethernet шлюза Carel WebGate

Общие сведения

Один из вариантов построения системы дистанционного управления обеспечивается с помощью аппаратного веб-сервера Carel WebGate, подключаемого к контроллерам инженерного оборудования с помощью опциональной сетевой платы RS-485, устанавливаемой в контроллер.

Отображение текущих значений контролируемых параметров и управление режимами работы установок осуществляется при помощи программного обеспечения (специальным образом подготовленных html страниц), загружаемого в WebGate. Аппаратный веб-сервер Carel WebGate

WebGate поставляется без программного обеспечения, поэтому перед началом его эксплуатации необходимо выполнить настройку и загрузку программного обеспечения.

Здесь приводится краткое описание порядка настройки и эксплуатации WebGate. При необходимости более подробного ознакомления с WebGate следует обратиться к его Руководству по эксплуатации.

Краткие сведения о разработке системы диспетчеризации для WebGate.

Для успешной разработки интерфейса системы диспетчеризации для WebGate необходимы базовые навыки программирования на html и java.

Источником информации об адресах переменных для корректного их связывания с элементами пользовательского интерфейса, необходим лист переменных контроллера (.var файл), доступных для внешнего контроля и управления. Данный файл создается при компилировании проектов EasyTools и 1Tool.

Разработка состоит из:

- Прорисовки статических картинок и анимации для диспетчеризации.
- Создания html документа с шапкой необходимого кода для работы. Делается на основе демопроектов Carel.
- Реализации дискретных переменных.
- Реализации аналоговых переменных.
- Реализации активных тревог.

Пример реализации пользовательского интерфейса

Подробные сведения о порядке разработки страниц для WebGate можно будет почерпнуть из Руководства пользователя Carel WebGate. В данном руководстве описан и подробно разобран пример проекта разработки интерфейса.

Примеры реализации страниц для различных устройств можно скачать как на официальном сайте компании Carel www.carel.com в разделе «KSA» (Knowledge Sharing Area), так и на русскоязычном сайте www.carelrussia.com в разделе «Оборудование и программное обеспечение для BMS».

Hep-1732 XEE 0.250/delaak teel		2 Piteren Courses * B
an victandera (1) Britonen Nysa rearrownoro essayva 68.5 °C		
	Bedresser IN	Descara
		Territoria
		Barrent a
	0	Recot warpearene
	20.0 °C	20 Vitlasca textepatype
	62.8 °C	Texcepanyos ofpanioli esgar
	49.1 °C	Тентература наружного воздуха
	69.6 °C	Tawtepatypa rpirtowora accaysa
	0.0 %	Coctysees statana earpeearene
	100.0 %	Companies interana consumma
		Bern
	Antoniaid spenare	
	Antoniosi spennes	
	Account openers	
	Астонные тревого	
	Активные тревага	
	Активные Тражого	
	. Активние тревогр	
	Astronus spanor	
	Astronet spinere	
	Активний требото	
	Antoning typesto	
	Astronomi tyresin	
	An Tradination Type Basics	
	Athened speece	

Пример экрана пользовательского интерфейса

www.uel.ru

ements







Порядок подключения и настройки Web-GATE

Для настройки WebGate следует:

- 1. Подключить его к источнику питания, поставляемому в комплекте
- 2. Подключить WebGate к персональному компьютеру с сетевой картой, с помощью ethernet кросскабеля установив при этом IP адрес компьютера 192.168.0.249 и маску подсети 255.255.255.0

Схема кросс кабеля Ethernet 10/100/1000Base-T and 100Base-T4 Crossover



3. Открыть вэб браузер и набрать адрес WebGate по умолчанию 192.168.0.250 (п.2.2.1 описания WebGate). Должна открыться начальная страница WebGate

2	leb-GATE	CARE
COLORISM 11	System Information	7
Information	Fortware Version: 0.10 (build 33), created on 19,	/07/2002 14:26:27
	Hardware Tracking: 1.0 (build 0)	
Configure	Files Space: 344064 free of 516096. 94 file	es available.
nevertations only?	Last Update Status: Update file not found (code -90	203
astomer Site		

Страница настройки WebGate

- 4. Перейти на закладку "Network" и установить выбранный IP адрес WebGate.
- 5. На закладке "RS485" следует установить скорость обмена данными с контроллерами такую же, как в самих контроллерах (как правило, 19200), количество подключенных к WebGate контроллеров, а также статический IP адрес, полученный от Системного администратора Объекта.
- 6. Перезагрузить WebGate путем снятия/подачи питания.
- 7. С новым IP адресом WebGate может быть подключен к локальной сети Объекта стандартным кабелем таким же, как подключают к сети компьютеры. WebGate будет доступен с любого компьютера Объекта через стандартный вэб браузер.
- 8. Подключиться к WebGate по FTP протоколу FTP клиентом, например Far Manager и скопировать разработанный интерфейс диспетчеризации в соответствующие папки файловой структуры WebGate.
- После загрузки файлов, при подключении к адресу 192.168.0.250/default.html (адрес WebGate приведен для примера, в реальной сети Объекта его назначает Системный администратор) в окне веб-браузера будет отображаться интерфейс системы диспетчеризации.

www.uel.ru



- 10. Сетевые адреса кондиционеров должны быть установлены последовательно, начиная с "1".
- 11. Подключение сетевых плат контроллеров и WebGate осуществляется по шинной топологии с помощью экранированной витой пары в соответствии с инструкцией на контроллеры и WebGate.

Восстановление заводских настроек WebGate.

Для возврата параметров WebGate к значениям по умолчанию, в том числе, для восстановления заводского IP адреса WebGate 192.169.0.250, следует воспользоваться кнопкой Reset, расположенной на корпусе WebGate. В зависимости от продолжительности нажатия кнопки, будут либо только восстановлены параметры устройства, либо полностью удалены все загруженные ранее приложения. Подробное описание см. в п. 2.2



Задняя панель WebGate

Заводские настройки:

- IPAddress 192.168.0.250
- NetMask 0.0.0.0
- Gateway 255.255.255 (Disabled)
- Baudrate485 19200
- MaxDevs 16
- Baudrate232 19200
- TRAPIPAddress 255.255.255.255 (Disabled)

Необходимые настройки вэб браузера

Для корректной работы программного обеспечения MAC-IT необходимо установить определенные параметры ргоху сервера.

Открыть в Internet Explorer Свойства обозревателя и установить соответствующие рисунку настройки (IP адрес указан для примера):

Персональный компьютер, с которого предполагается подключаться к WebGate, должен иметь доступ к IP-адресу WebGate по локальной сети или через Интернет.



Настройка параметров Ргоху сервера

Продолжительность цикла обмена данными с одним кондиционером может составлять до 2 секунд.

www.uel.ru





Использование WebGate в системе диспетчеризации, работающей по SNMP-протоколу

WebGate позволяет контролировать подключенное к нему инженерное оборудование через протокол SNMP. Такое решение особенно актуально для мониторинга работы оборудования в телекоммуникационных системах, т.к. SNMP-протокол является для них общепринятым.

Типичным климатическим оборудованием, используемым в телекоммуникационных контейнерах, серверных и т.д., являются прецизионные кондиционеры, традиционно оснащаемые контроллерами Carel µAC.

Для конфигурирования обмена данными по протоколу SNMP необходимо наличие файлов .mib, которые могут быть получены как на официальном сайте компании Carel <u>www.carel.com</u> так и на русскоязычном сайте <u>www.carelrussia.com</u>.

Например, для контроллеров Carel µAC нужен файл «CAREL-uAC.mib».

Для проверки работы WebGate по протоколу SNMP можно использовать программное обеспечение Applications Manager, которое можно скачать по ссылке

http://manageengine.adventnet.com/products/applications_manager/download.html

После установки Applications Manager, следует перенести файл "CAREL-uAC.mib" в папку \Program Files\AdventNet\ME\AppManager8\working\mibs\

После запуска ApplicationsManager следует ввести:

User name: admin

User Authentication		
User Name :		
Password :		
	Remember password	
	Login	
		_
Default user name/password is Free Edition users : Avail Free	admin/admin support for 5 queries at	
support@appmanager.com		

Password: admin

Окно запроса пароля ApplicationsManager

Далее следует создать New Monitor во вкладке Monitors:

Add Monitor of type SNMP/Network Dev	ice 🔽
Host Name / IP Address*	195.131.11.248
SubNet Mask*	0.0.0.0 Advanced >
Port*	161
Polling Interval*	5 Minute(s)
Timeout*	5 second(s)
Community String*	****
Associate Monitor Instance to Monitor	Group
Select the Monitor Group	Select Monitor Group 💌 Create New Monitor Group
	Add Monitor(s) Restore Defaults Cancel

Окно создания нового монитора в ApplicationsManager

Настройки берем из данных окна конфигурации WebGate:

www.uel.ru



CAREL

http://КлиматКонтроль.su

General Network	RS485 RS232 SNMP Users
IP Address:	195.131.11.248
Subnet Mask:	0.0.0.0
Gateway:	255.255.255.255
MAC Address:	00:0a:5c:00:03:79
	Apply NOTE: the old settings persist until all connections are closed.

Окно параметров сети WebGate

После появления нового Monitor

Availability History for SNMP	/Network	Device											Last 24
Name										Availat	ilit y		
<u>» 195.131.11.248 SNMP 161</u>													
	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00	00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	
View Availability status of Monitor/I	Monitor Gro	ups over la:	st 24 hours	or 30 days				Unavail	able	🔲 A	vailable		No Dat

Новый монитор, созданный в ApplicationsManager

Следует зайти во вкладку Add Attributes и выбрать CAREL-uAC.mib. После этого нужно отметить галочками значениях, которые мы хотим отслеживать.

Значения параметров появятся на вкладке Monitor и мы можем их отслеживать, а также конфигурировать тревоги, логи и т.д.:

www.uel.ru





MyIE2 - [Applications Manage	r - SNMP/Network	Device Details]									-8×
Файл Правка Вид Избранное	Группы Параметры	ы Сервис Окн	о Справка									
🚱 • 🗔 🥥 🖪 • ⊳ •	🙆 🔞 🚳 🔞	' 🍙 🔍 🐋	7 💿 🗁 🔞	🗛 - 👼 -	· 🍖 • 종 • 😭	0-@	I • 🥱 • 🖾	। 🗔 - 💕 🗑	•			
Адрес: 🅙 http://pc157rg:9090/showre	source.do?resourceid=1	0000050&method=sl	howResol 🔹 🌵 👻	Поиск 🔎 🗐	hp_ckt1					💽 🐑 👻 🦯	🧿 😡 🔪	x x
Applications Ma												
Peppinsations in a												
	195.131.11.248	_SNMP_161 : No	twork Resource									
	Attribute Name			Value		ſ	Data Collection [•]	Time Action	15			
	(195.131.11.248_5	SNMP_161)										
	unit1-TimeoutCour	nter		0		J	lul 18, 2008 2:08	РМ 🔛 🛚 🛛	2			
	min_fan_s_f5			200		J	lul 18, 2008 2:08	РМ 🔛 🛚 🖉				
	comp2_status			0		J	lul 18, 2008 2:08	РМ 🔛 🛙 🛙	2			
	al_hp_ckt2			0		J	lul 18, 2008 2:08	РМ 🔛 🛚 🛛	1			
	al_clock			0		Ţ	lul 18, 2008 2:08	РМ 🔛 🛚 🛛	2			
	al_hp_ckt1			1		J	lul 18, 2008 2:08	РМ 🔛 🔡 🛙	ł			
	unit_status			1		J	lul 18, 2008 2:08	РМ 🔛 🛚 🕹	4			
	baudRate			19200		J	lul 18, 2008 2:08	РМ 🔛 🔡 🛙	2			
	en_filt_hc_fb			0		J	lul 18, 2008 2:08	РМ 🔛 😫 🗉	2			
	al_comp_ol			0		J	lul 18, 2008 2:08	РМ 🔡 🛚 🛛	4			
	unit1-OnLineStatus	5		1		J	lul 18, 2008 2:08	РМ 🔛 🔡 🛙	ł			
	heater1_status			0		J	lul 18, 2008 2:08	РМ 🔛 🛚 🗷	2			
	al_low_c_ee			0		J	lul 18, 2008 2:08	РМ 🔛 🔡 🛙				
	al_generic_ext			0		J	lul 18, 2008 2:08	РМ 🔛 🖹 🕹	24			
	al_comp1_maint			0		J	lul 18, 2008 2:08	РМ 🔡 🖹 🕹				
	al_fan2_ol			0		J	lul 18, 2008 2:08	РМ 🔛 🖹 🛙				
	al_prb_delay_pa			20		J	lul 18, 2008 2:08	РМ 🔛 🛚 🖉	2			
	diff_pd			30		J	lul 18, 2008 2:08	РМ 🔛 🖹 🛙				
	al_freecool			0		J	lul 18, 2008 2:08	РМ 🔛 🛚 🖉	1			
	delta_p9			200		J	lul 18, 2008 2:08	РМ 🔛 🖹 🛙				
	delta_p8			200		J	lul 18, 2008 2:08	РМ 🔛 🛚 🖾	2			
	delta_p7			100		1	lul 18, 2008 2:08	РМ 🔛 🛚 🛛	2			
	delta_p6			100		J	lul 18, 2008 2:08	РМ 🔛 🛿 🖾	2			
	pi_time_rf			600		J	lul 18, 2008 2:08	РМ 🔛 🛚 🖉				
	d_flow_run_p2			5		J	lul 18, 2008 2:08	РМ 🔛 🛿 🛙	2			
	lp_delay_p3			40		J	lul 18, 2008 2:08	РМ 🔛 🗷 🗷				
	en_humidif_h8			1		J	lul 18, 2008 2:08	РМ 🔛 🛚 🖉	2			
	unit1-MaxSoftware	Release		0		J	lul 18, 2008 2:08	РМ 🔛 🛚 🖾	2			
	t_slot_cfg_rt			0		J	lul 18, 2008 2:08	РМ 🔡 🛚 🖉				
	unit1-NoAnswerCo	unter		0		J	lul 18, 2008 2:08	РМ 🔛 🛿 🖾	2			
	al_volt_lack			0		J	lul 18, 2008 2:08	РМ 🔛 🛚 🖉				
	filtro_digitale			8		J	lul 18, 2008 2:08	РМ 🔛 🛚 🖉	à			
	en_fan_hc_f9			0		J	lul 18, 2008 2:08	РМ 🔛 🛚 🖻	2			
	min_setp_t_ra			0		t	lul 18, 2008 2:08	РМ 🔛 🛚 🖉	2			
	rot_time_h4			0		J	lul 18, 2008 2:08	РМ 🔛 🛚 🖉				
	user_pw_hh			22		J	lul 18, 2008 2:08	РМ 🕍 🛚 🖉				
	abilitazione_allarm	ne_fumo		0		J	lul 18, 2008 2:08	РМ 🔛 🛚 🖉	ł			
	al out lak bf			0			ul 18, 2008 2-08	ом 👫 🕅 🕰	1 1 1	E 195.101	11 200	25614
	10.000		- 1	-	11-		1.0	1	× in ★ ^	- 100.131.	11.200	ZUOM
🍱 Пуск 📔 🤩 🎒 🔛	🔄 🔛 Total Com	🛍 http://195.1	CAREL-uA	凹 Входящие	. 🔲 MyIE2 - [🤘	🖆 Документ.	🚻 Безымянн.				s 🔛 🖸 🖾 🖾	14:13

Окно Applications Manager с отображением текущих значений параметров

Период обновления значений в Applications Manager по умолчанию составляет 5 минут.

www.uel.ru





Настройка и использование Ethernet, Bacnet шлюза Carel pCOWeb

Общие сведения

Аппаратный веб-сервер Carel pCOWeb предназначен для дистанционного мониторинга состояния и управления климатическим оборудованием с автоматикой на базе контроллеров семейства Carel.

Отображение текущих значений контролируемых параметров и управление режимами работы климатического оборудования осуществляется при помощи специально созданного для данного оборудования интерфейса пользователя, загружаемого в рСОWeb.

pCOWeb поставляется без программного обеспечения, поэтому перед началом его эксплуатации следует выполнить настройку и загрузку программного обеспечения.

Настоящий документ содержит краткое описание порядка настройки и эксплуатации pCOWeb. При необходимости более подробного ознакомления с pCOWeb следует обратиться к его Руководству по эксплуатации.

Краткие сведения о разработке системы диспетчеризации для рСОWeb.

Для успешной разработки интерфейса системы диспетчеризации для pCOWeb необходимы базовые навыки программирования на html и java.

Источником информации об адресах переменных для корректного их связывания с элементами пользовательского интерфейса, необходим лист переменных контроллера (.var файл), доступных для внешнего контроля и управления. Данный файл создается при компилировании проектов EasyTools и 1Tool.

Разработка состоит из:

- Прорисовки статических картинок и анимации для диспетчеризации.
- Создания html документа с шапкой необходимого кода для работы. Делается на основе демопроектов Carel.
- Реализации дискретных переменных.
- Реализации аналоговых переменных.
- Реализации активных тревог.

Пример реализации пользовательского интерфейса

Подробные сведения о порядке разработки страниц для рСОWeb можно будет почерпнуть из Руководства пользователя на рСОWeb Carel. В данном руководстве описан и подробно разобран пример проекта разработки интерфейса.

Примеры реализации страниц для различных устройств можно скачать как на официальном сайте компании Carel <u>www.carel.com</u> в разделе «KSA» (Knowledge Sharing Area), так и на русскоязычном сайте <u>www.carelrussia.com</u> в разделе «Оборудование и программное обеспечение для BMS».

www.uel.ru

ements

El fenere les recentes des les reserves Image: Im

Пример экрана пользовательского интерфейса





Аппаратный веб-сервер, Bacnet шлюз pCOWeb



На примере главной страницы отображена мнемосхема объекта диспетчеризации с анимированными

элементами, показывающими состояние узлов (включен, выключен, авария). В отдельных таблицах отображены текущие уставки и аварийные сообщения. Вверху находятся кнопки перехода на страницы с дополнительными параметрами, параметрами доступными для изменений и на уровень администрирования.

- Окно дополнительных параметров •
- Окно параметров, доступных для изменения

Все переменные сгруппированы по назначению для более удобного поиска необходимого параметра. Переход на экран группы – по нажатию на соответствующее название группы.

Для каждого параметра указаны новое значение, старое значение, единицы измерения и краткое описание. Для подтверждения изменений необходимо нажать кнопку "Ввод изменений". Кнопка "Отмена" возвращает пользователя на главную страницу.

Пример доступен для скачивания с сайта www.carelrussia.com

Порядок подключения и настройки pCOWeb

Для настройки pCOWeb следует:

- 1. Установить плату pCOWeb в контроллер.
- 2. Подключить pCOWeb к персональному компьютеру с сетевой картой, с помощью ethernet кросскабеля.

Схема кросс-кабеля Ethernet 10/100/1000Base-T and 100Base-T4 Crossover



Name	NIC1	Color	NIC2	Name
TX+ (BI_DA+)	1	Белый/Оранжевый	3	RX+ (BI_DB+)
TX- (BI_DA-)	2	Оранжевый	6	RX- (BI_DB-)
RX+ (BI_DB+)	3	Белый/Зеленый	1	TX+ (BI_DA+)
- (BI_DC+)	4	Синий	7	- (BI_DD+)
- (BI_DC-)	5	Белый/Синий	8	- (BI_DD-)
RX- (BI_DB-)	6	Зеленый	2	TX- (BI_DA-)
- (BI_DD+)	7	Белый/Коричневый	4	- (BI_DC+)
- (BI_DD-)	8	Коричневый	5	- (BI_DC-)

К устройству 2

SIII VOUPPRILE	LALIE DIQUEETS	na - Microsoft Externet Explainer				ALC: N
dale Ipara I	ha infparece	Cepter Crystera Pragna				27
Q		Cores of informer @	11 -14			
Autom Callana and	T COL LA DADAM		14 1 9		- Flowers	ALCON N
when he who the	P. 1.11.11.240745	powjacijaci ren			- Barrison I	
Google C.+		Ge in 🗊 🗗 • 😰 Bookmarks • 🔤 Popular skay 🚏 Overk • 🔥 Autoba	nk 🔹 🛬 Alteria 🍻 Send	80 - 131	O Settror-	
						2
101						
		1	for a second sec		a state the second	
			I UBBHOR DKHO	13P10010019	ые перянетры	
_						_
Berry and	Egenerate.					
	the same processing	Craty, strassess (D-Bass, pros. (L-Bas, pros. (2-Bas, en railespo)) -Bass e	to valuepro 4-7peetra (T-	Lunn yearson i	-Ban yaanaann)	
23.3	10	Тентература наружноте коздуга				
18.6	40	Texthepatype reversion establish				
63.7	76.814	BRANNOTS BODAYCE				
14.9	*C	Textepatypa surmouty suggra				
29.7	- 90	Тентература обратной акам				
•	dout1	Bosayuwax zachowca creputa/zarputa				
		Parcinegatup potential antifaces				
200.0		Convent uns assesses personage agenti				
	61.05	Particul sectorates and such				
	dents.	Burnessell secondarios confesen				
0	1000	Unterestation of same astronomy and have				
0		England Charles and State				
		And a second secon				
0		competition as early reach				
0.0		Поправника клатана поландания				
9	61.18	Tenasourters act/auxit				

Пример экрана пользовательского интерфейса

and states in a	\$131.11.24	(hetp/Loer/pa	an Anni		2 Digense
			Tre	8HD8 0HH0	Дополнительные паранетры
	-	1.11 10		()	
		-			
-	10.0	-	Prises a rearraparipa reprisesors analysis (generation (-50%)		
	0	fee	Yannoo antiburn		
r.	0	fies	Cfpoc speece		
			Отнене Веодизненений	1	

Пример экрана пользовательского интерфейса

www.carelrussia.com



www.uel.ru

 Установить IP-адрес компьютера 172.16.0.2 и маску подсети 255.255.0.0. Если до этого в рСОWeb уже был выставлен какой-либо адрес, то необходимо выполнить сброс настроек рСОWeb к значениям по умолчанию.

a con gel iP settingi assigne	automatically if your network supports
appropriate IP settings	Rote all you device dolaried of
Oblan an IP address auto	natcaly
F Da balolourgiPatta	
P address:	172. 1 . 0 . 2
Subret most :	256.256.0.0
Oslauit galenay	
Daw DUF arrests	e areanateata :
Use the following DNS ser	ver addesses
Parliabert CINS serves	Contraction of the

Установка IP-адреса pCOWeb

4. Открыть Microsoft Internet Explorer и задать адрес pCOWeb http://172.16.0.1. Microsoft IE загрузит стартовую страницу pCOWeb.

рСОWeb Default Page - Microsoft Internet Explorer айл Правка Вид Избранное Сереис Справка	
🕽 Назад 🔹 📀 🔹 😰 🏠 🔎 Понск 📌 Избранное 🜒 Медиа 🤣 😥 - چ 🗷 - 🛄 🌉 🎎 🔯 🗗	
ppec: http://172.16.0.1	💌 🔁 Переход 🛛 Ссылки
The state of the s	
pCO LJEL	<u>CAREL</u>
This is the default index html automatically generated by Carel SnA	
This file and characterized and the state of	
Administrator utilities	
III Go to Administrator Area	
	интернет

Стартовая страница pCOWeb

- 5. Перейти по ссылке "Go to Administrator Area" и ввести имя пользователя и пароль соответственно "admin" и "fadmin".
- 6. Перейти на закладку Configuration/Network и установить выбранный IP-адрес pCOWeb. Подтвердить изменения кнопкой "Submit".





Det p	coue	6		<u>CAREL</u>
Informations	General Network	pCO Com SNMP	BACNet	Plugins Users Firmware
Configuration	View current netw	ork situation		
Clock and Logger	a view carrent netw	ork situation		
Events	Networking Configura	tion		
Tests	Eth0			
Customer Site	IP Áddress main	195.131.11.248	(Write here DH	CP or leave it empty to set dhcp function)
Info & Contact	NetMask main	255.255.255.0		
Reboot	Eth0:1 IP Alias 1 Netmask 1			
System is using: User parameters Firmware Release: A1.3.1 - B1.2.1	Eth0:2 IP Alias 2 Netmask 2			_
Mac Address: 00:0a:5c:10:01:dc pCOWeb's date: 2004-01-01:00:39	Eth0:3 IP Alias 3 Netmask 3			

Страница параметров сети pCOWeb

- 7. На закладке "pCO Com" следует установить скорость обмена данными с контроллером такую же, как в самом контроллере (как правило, 19200). Порядок установки сетевые параметров контроллера определяется программным обеспечением контроллера
- 8. Программно перегрузить pCOWeb при помощи кнопки "Reboot".
- 9. С новым IP-адресом pCOWeb может быть подключен к локальной сети Объекта стандартным кабелем таким же, как подключают к сети компьютеры. pCOWeb будет доступен с любого компьютера Объекта через стандартный веб-браузер.
- 10. Подключиться к pCOWeb по FTP-протоколу FTP-клиентом и скопировать интерфейс диспетчеризации в область памяти pCOWeb, доступной для чтения/записи по пути /usr/local/root/flash/http/
- После загрузки файлов при подключении к адресу http://195.131.11.248 (адрес pCOWeb 195.131.11.248 приведен для примера) будет загружена первая страница пользовательского интерфейса.
- 12. Для защиты системы диспетчеризации от несанкционированного доступа можно защитить папку с файлами интерфейса паролем, для чего необходимо в меню Configuration/Network/Change Web Page Passwords в администрировании pCOWeb задать пароль для новой папки "User".

Carel pCOW	eb - Microsoft Internet Explorer
Select th	e directory where you want to insert a password
Direc	tories list
■ p	COWeb Main
I la	2g
I lo	g/2007_07
🔳 u	ser
🔳 a	dmin
🔳 ir	idex_img/defindex_img
🔳 p	lugins
	Close Window

Страница параметров пользователей pCOWeb

www.uel.ru



CAREL

Также рекомендуется изменить заводские пароли pCOWeb различных уровней доступа по ссылке Configuration/Network/Change Users Passwords.

Восстановление заводских настроек WebGate.

Для возврата параметров pCOWeb к значениям по умолчанию, в том числе, для восстановления заводского IP-адреса, следует воспользоваться кнопкой "Reset", расположенной на корпусе pCOWeb.

- 1. Сразу после подачи питания нажать и удерживать кнопку "Reset" около 20 секунд, до тех пор пока статусный индикатор не мигнет 3 раза медленно красным.
- 2. Отпустить кнопку в момент последней, 3-ей красной вспышки индикатора статуса
- 3. Для завершения фазы перезагрузки ждать порядка 50 секунд, и когда статусный индикатор будет мигать зеленым постоянно это значит, что pCOWeb готов к работе



Кнопка сброса параметров pCOWeb

Заводские настройки:

- IP address= 172.16.0.1;
- Net mask= 255.255.0.0;
- "root" user password: froot; -
- "httpadmin" user password: fhttpadmin;
- "carel" user password: fcarel;
- "guest" user password: fguest.

Необходимые настройки PROXY сервера.

Для корректной работы программного обеспечения, необходимо установить определенные параметры PROXY сервера.

Для настройки Proxy следует:

открыть в Internet Explorer Свойства обозревателя и установить соответствующие рисунку настройки (IP адрес указан для примера):

Персональный компьютер, с которого предполагается подключаться к pCOWeb, должен иметь доступ к IP адресу pCOWeb по локальной сети или через Интернет.

Конфигурирование рСОШев для ведения архива значений

www.uel.ru



Содержание	Подключения	Программа	и Доп	NULL PROPERTY.	40					
Аля уст	Настройка ле	жальной се п	H C			? 🛛	3			
Настроїжа уз	Автонатично	кая настройка								
	Чтобы испол	ьзовать установ	ленные вр	учную пар	анетры,					
	отключите а	втоматическую	настройку			Парамет	ры проксн	сервера		17
Hennerterne	Автонати	ческое спредел	erene napari	етров						
ubokos-cebest	Использов	вать сценарий а	втоматичес	окой настр	ойон	Cepeep	Ten	Anner mokos-reneena		Door
 Никогда н 	Адрес					-	1 HTTP:	TOTAL	_	00
O Mcnomisor	Прокон-серее	in the second se					A. HILLER	and the	=1	00
C. DOLLEY HOL	Использов	-Использовать прокон-сервер для подключения LAN (не	ă LAN (He		2. Secure:		-			
suoilennia:	Применяет	тся для удалене	BACK HITH VPP	и-подистно-	ereni).		3. FTP:		1	
	Appec:	PR:00Y2	Порт:	80	Дополнит		4. Gopher:		1	
Настройка па	Ине исл	ользовать прок	on-cepeep ,	для локал	ных адрес		5. Socks:		1	
Паранетры ло для подключе					avances		Один прокон-сервер для всех прото			conce
настройки уд				0		10000				
synthety thereis						Nocreo	Helectores	MATH DEOKOH-CEDRED AND AN	Decor	
	-					-	начинающи	KCR CI		
			тиена	Tipse-star	HTS I	1000	195.131.11		_	
					-		-			1
							Адреса раз,	деляются точкой с запятой	(;).	

Настройка параметров Ргоху сервера





Для записи значений параметров объекта в архивный файл необходимо сконфигурировать pCOWeb. Для чего в меню Clock and Logger/Clock нужно синхронизировать контроллер и Logger при помощи переменных типа integer, содержащих значения времени, передаваемых из контроллера.

Например, пусть в программе контроллера, разработанной с помощью EasyTools или 1Tool, информацию о времени содержат переменные с адресами:

- 70 день;
- 71 месяц;
- 72 год;
- 73 час;
- 74 минута.

Следует выбрать указанные значения в соответствующих полях и подтвердить изменения кнопкой "Submit".

Далее на странице конфигурации Logger необходимо указать интервал времени записи, выбрать тип переменной, адрес и статус (Disabled/Enabled).

В окне описания переменной Short Description ввести расшифровку переменной.

В разделе Graph указывается номер

переменной из списка объявленных переменных и диапазон для построения графика в формате .bmp.

<: 🔊 http://195.131.11.248/com	fig/admirpage.html	💌 🄁 Переход Со
e p	co Lieb	<u>CAREL</u>
Informations	Clock Logger	
Configuration	IITAKE CARE!!	
Clock and Logger	The application software on board of pCOx has to be configured to transmit clock variables	
Events	to pCOWeb using 5 integer supervisor variables,	
Tests	Contact EasyTools Customer Care for more informations.	
Customer Site		
Info & Contact	Actual date: 2004-01-01 02:43	
Reboot	Clock Configuration Enable Clock Syncer C Disabled @ Enabled	
System is using: User parameters	Choose the index of the integer variables which contain:	
Firmware Release:	Day 70 × Month 71 ×	
A1.3.1 • B1.2.1	Year 72 💌	
AT.3.1 - BT.2.1 Mac Address: 00:0a:5c:10:01:dc		

Страница параметров лога

	COLLE					CAREL
Informations	Logger Configurat	lion				
Configuration	Time Sample	30 second:				
Clock and Logger	Compression (.gz)	C Dipabled C En	abled			
Fuente	Choose index and	type and put a simple descr	ption for the	logged	d variables.	
Events	Variable	Enabled/Disabled	Type	index	Short Description	
Tests	Variable 1	C Disabled C Enabled	Analog	2	 Температура наруж 	ного воздуха
Customer Site	Variable 2	C Disabled C Enabled	Analoc ·	3	 Температура прито- 	ного воздка
Info & Contact	Variable 3	C Disabled @ Enabled	Analos ·	7	 Температура обрат 	ной воды
	Variable 4	C Disabled C Enabled	Analo; •	8	 Впахоность приточн 	oro souges
Reboot	Variable 5	C Disabled C Enabled	Intege *	1		
	Variable 6	C Disabled C Enabled	Digital 💌	10	*	
System is using:	Variable 7	Clisabled C Enabled	Digital 💌	12	*	
rer parameters	Variable 8	Cosabled C Enabled	Analoc	14		
A1.2.1 - B1.2.1	Variable 9	C Disabled C Enabled	Analoç®	15.3	¥.	
Mac Address	Variable 10	C Disabled C Enabled	Analoc	16	¥.	

Страница параметров лога

Graph	
Enable Variable Graph	Variable 4 💌
Low Limit	-50
High Limit	100
Submit	
	📃 📄 👘 Интернет

Страница параметров графиков

Сделанные изменения необходимо подтвердить кнопкой Submit и программно перегрузить pCOWeb при помощи кнопки "Reboot".

www.uel.ru



CAREL



С интервалом времени, указанном в конфигурации Logger, значения переменных записываются в файл с расширением .csv в каталоге по пути /usr/local/root/flash/http/log. Там же находятся bmp-файлы графиков. Для формирования графиков и загрузки csv-файлов по FTP-протоколу необходимо пользоваться ccылками в разделе "Download logged data and graphs"

• Update csv files and graph

- Download all the csv and graphs
- Download only the latest csv files
- View last graph

Загруженный csv-файл можно просмотреть в Microsoft Office Excel.

2 M	crosoft Excel - 19										_8 ×
1	файл Праека В	на Встанка	Форнат Серенс	Данные Доно	⊆npaexa Ado	te PDF			Введите в	onpoc -	- 0 ×
1	🐸 🖬 📮 🗿 I o	3 🔍 🕫 🛍	🔏 🕰 -	🤊 - Σ - 📳	Arial Cyr	• 10 •	жкчі	👅 🗃 🔛 🤫	% 000 4%	🗷 - 🔂 - 🕅	<u>A</u> -]
1	21 21 22 🔁 2	15512	🖳 🚱 🕬 on	етить с узненения	ны Законуть п	роверку					
1	5 5 I					_					
	G16 -	f.									_
	A	В	C	D	E	F	G	н	- I	J	-
1	Type,Analo	og,Analog,	Analog, Ana	log							
2	Index,2,3,7	7,8									_
3	,OATEMP,	SATEMP,	RWTEMP, F	RARH							
4	2007/07/19	9 12:41:21	,-999.9,20.	2,22.9,0.0							
5	2007/07/19	9 12:41:51	,-999.9,20.	2,22.9,0.0							
6	2007/07/19	9 12:42:21	,-999.9,20.	2,22.9,0.0							
7	2007/07/19	9 12:42:51	,-999.9,20.	2,22.9,0.0							
8	2007/07/19	9 12:43:21	,-999.9,20.	2,22.9,0.0							
9	2007/07/19	9 12:43:51	,-999.9,20.	2,22.9,0.0							
10	2007/07/19	9 12:44:20	,-999.9,20.	2,22.9,0.0							
11	2007/07/1	9 12:44:50	,-29.3,20.2	22.9,0.0							
12	2007/07/19	9 12:45:20	,20.3,20.0,	22.9,0.0							
13	2007/07/19	9 12:45:50	,20.1,20.0,3	22.9,0.0							
14	2007/07/19	9 12:46:19	,20.1,20.0,3	22.9,0.0							
15	2007/07/19	9 12:46:49	,20.1,20.0,	22.9,0.0							
16	2007/07/19	9 12:47:19	,20.1,20.0,	22.9,0.0							
17	2007/07/1	9 12:47:49	,20.1,20.0,3	22.9,0.0							
18	2007/07/19	9 12:48:19	,20.1,20.0,3	22.9,0.0							
19	2007/07/19	9 12:48:49	,20.1,20.0,3	22.9,0.0							
20	2007/07/19	9 12:49:18	,20.1,20.0,	22.9,0.0							
21	2007/07/19	9 12:49:48	,20.1,20.0,	22.9,0.0							
22	2007/07/0	19-60-10	201200	0000							чČ
Готон	0						14			NUM	-11

Экспорт данных в формате csv

Настройка pCOWeb для подключения по протоколу Bacnet

Перейти по ссылке "Go to Administrator Area" и ввести имя пользователя и пароль соответственно "admin" и "fadmin", далее Configuration – вкладка Bacnet.

Значения по умолчанию для соединения с шиной Bacnet.

Поля	Значения
BACnet LAN Type	BACnetIP
BACnetIP UDP	BAC0
pCOWeb Device Inst	77000
Description	Carel BACnet Gateway
Location	Unknown
APDU Timeout	5000
APDU Retries	3
Password for Restart	1234
Alarming Enabled	No
Broadcast Alarms	No
Alarm Destination Device Inst	0
Alarm Process Id	0
Daylight Saving Time	Yes
UTC offset	0
Interval to send Whols	1
IP Address for BBMD*	No
Foreign Device Time-To-Live*	0

После внесения изменений необходимо нажать "Submit" для подтверждения, затем "Reboot" и ждать не менее 2 минут до завершения перезагрузки pCOWeb.

Использование программного обеспечения Bacset

Для настройки Bacnet устройств служит программное обеспечение Bacset, дистрибутив которого можно скачать с сайтов <u>www.carel.com</u> или <u>www.carelrussia.com</u>.

Используется для конфигурирования BACnet соединений при использовании pCOweb и pCOnet.

Поддерживаемые протоколы:

www.uel.ru





- BACnet ISO 8802-3 Ethernet;
- BACnet/IP;
- BACnet Master Slave/Token Passing;
- (MS/TP) over EIA-485.

BACset может выступать как в роли BACnet-клиента, так и отвечать на запросы других устройств BACnet-сети.

BACset имеет собственный Device Object и поддерживает DS-RP-B BIBB (Data Sharing-Read Property-B BACnet Interoperability Building Block)

BACset for pCOWeb/pCOne	t BACnet™ <u>CAREL</u>
ACset for pCOWeb/pCOnet BACnet(TM) 2000 v1.07 · Restarted pCOWeb Device Instance 77000	BACnetIP
BACred Device BACred Objects Notify Classes Read Write Factory Read/Write Status 100 % Read Complete Device Settings for 77000:	Test Database System <u>Time Sync</u> Cancel
BACnet LAN Type * O BACnetIP O BACnet Ethernet	BACnetlP UDP * BACO (hexadecimal) BBMD with which to register as Foreign Device
Enable / Disable Device Instance Write Device Instance [77000 [0 to 4194303]	IP Address none Time to Live 0 seconds
Object Name pCDWeb77000 Description Carel BACnet Gateway Location Unknown	Firmware A1.3.3 - B1.2.1 App Software 1.22
APDU Timeout 5000 milliseconds APDU Retries 3 (0 to 255) Password for Restart 1224 1224 Daylight Savings Time C Yes No UIT Of the for minudes (-720 to 1)	Alam Enabled O Yes O No Broadcast Alarms T Alam Destination 0 (0 to 4194303) Alam Process ID 0
Interval to send Whols 1 minutes (P20 0 4 Max pCO Analogs* 207 Max pCO Integers* 207	Max pCD Digitals* 207 * Must reboot Reboot

Экран BACset

Кроме того, BACset имеет следующие возможности:

- Возможность обновления программного обеспечения шлюза через BACnet соединение.
- Чтение и установка BACnet свойств аналоговых, дискретных и multistate переменных pCOWeb/pCOnet.
- Конфигурирование сообщений об ошибках. Длина сообщений до 32 символов.
- Чтение и резервное копирование BACnet свойств Analog, Multi-state, Binary и Notification Class объектов pCOWeb/pCOnet.
- Используется CSV формат, который удобно просматривать и редактировать с помощью Mircosoft Excel.
- Возможно делать как полный, так и частичный бэкап.
- Чтение и установка параметров шлюза pCOWeb/pCOnet.
- Перезагрузка защищена паролем.
- Статистика использования памяти.
- Обновление микропрограммного обеспечения pCOWeb/pCOnet.
- Установка и удаление плагинов для операционной системы pCOWeb/pCOnet. Плагины могут быть загружены с сайта Carel или разработаны самостоятельно для решения специфических задач

Пример чтения и изменения значения переменной в контроллере через Bacset

Переходим на вкладку BACnet Objects, выбираем Analog Values, Instance=1, нажимаем "Read".

Например, считанное значение = 22,7 (см. рисунок).

BACset for pCOWeb/pCOnet BACnet CAREL set for pCDWeb/pCDnet BACnet(TM) 2000 v1.07 · Restarted · BACnetIP /eb Device Instance 77000 ACnet Device BACnet Objects Notify Classes Test Database System Read Write Factory Read/Write Status 100 % Read Complet Cancel Analog Values (1-207)
 Analog Values (1001-1207) Instance 1 Multisted Values (1001-1207)
 Enter State Text, Alarm and Fault Values as list sep. by commas eg. 1,2,3
 Binary Values (1:207) Object Name A001 Present Value 22.700001 Units no-units Reliability no-fault-detected Notify Type alarm Time Delay 0 Description Analog Variable 1 Status Flags in-alarm F fault F overriden Cut-of-service Notification Class Out of Service False (if Notification Class = 1 to 16 the follo ing are not nee ormal Event State n cked Transitions 👿 to-offnormal 🔽 to-fault 🔽 to-normal Event Enable To-offnormal To-fault to-normal Limit Enable IowLimitEnable highLimitEnable Alarm Priority 1 Low Limit 0.000000 High Limit 0.000000 Deadband 0.000000 COV Increment 0.000000 7777-77-77 77:77:77.77 @2005-2006 Carel SpA, All Rights Rese

eh/nCOnet BACnet(TM) 20

Экран BACset

Для изменения значения следует выставить Present Value =40 (например) и нажать "Write". Значение солтветствующего параметра в контроллере должно измениться.

www.uel.ru



Настройка и использование LonWorks шлюза Carel

LON карта является опциональной картой для контроллеров Carel PCO.

Карта работает напрямую между LON протоколом и контроллером Carel pCO.

Коды продуктов

РСО10000F0 модель предназначена для порта «BMS», разъема «Serial card» контролеров pCO^1 , pCO^3

PCO20000F0 модель предназначена для порта разъема «Serial card» контролеров pCO^2

Установка карт в соответствующие разъемы контроллеров должна быть произведена в соответствии с действующими инструкциями по эксплуатации контроллеров рСО

LON соединения

Карта PCO*0000F0 – поддерживает протокол Echelon LON FTT-10A 78 kbs (TP/FT-10).

Скорость обмена с контроллером рСО должна быть установлена 4800 bit/s.

Карта может быть установлена без ограничений в топологии: звезда, кольцо, линейная или в комбинации указанных выше топологий.

Максимальные дистанции (Belden 85102 cable): 500м для соединения между 2 точками со свободной топологией, 2700м для шинного соединения с двойным терминатором линии.

Сервисная кнопка (Service pin)

Для активации сервисной кнопки (Service pin в терминологии ECHELON) необходимо накоротко соединить металлическим предметом два штырька на плате так, как это указано в инструкции на плату. Сервисная кнопка должна быть нажата только в момент установок точки. В момент нажатия карта отправляет в сеть LonWorks сигнал, содержащий информацию для идентификации.





Внешний вид карты LON

www.uel.ru





Стадии подготовки

Стадии подготовки показаны на диаграмме:



Стадии подготовки

Для обеспечения работы карты LON card с pCO, приложение в контроллере должно быть подготовлено для работы с LON:

- установлена скорость обмена 4800;
- адрес контроллера выбирается автоматически, сетью;
- используя модули Ra_IO_L, RaOut_L, RI_IO_L, RiOut_L в среде разработки приложения для контроллера pCO EasyTools или 1Tool задать переменные и протокол LON для обмена данными;
- при разработке приложения контроллера необходимо помнить о соответствии типов переменных LON сети и используемых в контроллере;
- программа обмена данными с LON Works должна учитывать, что возможен обмен с 59 переменными сети LON, допустимо использование только 20 входящих в Carel контроллер SNVT переменных;
- переменная SNVT_State может быть объявлена только как выходная величина;
- Создание *.xif и *.nxe файлов производится в программе Carel LON Set (порядок работы с LONSet описан в документе LONSet_User_manual_GB);
- соответствие переменных в Carel приложении и в LON Works может быть задано в файле формата Microsoft Excel или напрямую в файле проекта LON Set. Пример структуры файла NV_TABLE.XLS выложен на сайте <u>www.carelrussia.com</u>. При большом количестве переменных удобнее работать с шаблоном, сделанным в MS Excel;
- файл NV_TABLE.XLS, сохраненный в txt-формате импортируется в LON Set;
- на выходе из программы LON Set создаются файлы *.xif и *.nxe, используемые при конфигурировании структуры сети;

www.uel.ru





Дистрибутив программы для конфигурирования и документация программы LON Set доступны для скачивания как с официального сайта компании Carel <u>www.carel.com</u>, так и с русскоязычного сайта <u>www.carelrussia.com</u>.

🔚 LOI	Nset ¥4.5					
File F	Project Object	t Build Help				
Ν	Туре	pCO Index	NV Name	NV Type	Dir	Ν
1	ANL	1	nvoSetPoint_1	105	out	32
2	ANL	2	nvoApplMode_1	108	out	33
3	LONset O	bject		×	out	34
4	10	Nset		Save	out	35
5		300	() ()	Cancel	out	36
6			Ť		out	37
7	_ Loni	Works Side	Carel Sid	e	out	38
8	Name	e ApplMode_1	nvaApplMode_1	Analogue	out	39
9	Direc	tion C Input 💿	Output	C Digital	out	40
10	SNV	T name SNVT_hvac_mode	SNVT number 108 Vumber	2 -	out	41
11		,			out	42
12	ANE	12	nvoxhbiivioge_o	100	out	43
13	ANL	13	nviSpaceTemp_1	105	in	44
14	ANL	14	nviAlmStatusIU_1	105	in	45
15	ANL	15	nviSpaceTemp_2	105	in	46
16	ANL	16	nviAlmStatusIU_2	105	in	47
17	ANL	17	nviSpaceTemp_3	105	in	48
18	ANL	18	nviAlmStatusIU_3	105	in	49
19	ANL	19	nviSpaceTemp_4	105	in	50

Интерфейс программы LON Set в режиме редактирования переменных

Правила масштабирования переменных для шины LON

Типы переменных, принятые LONMark для климатических приложений, приведены в таблице:

Измеряемая величина	Ассоциированный SNVT	Дискретность
Температура (Temperature)	SNVT_temp_p	0.01°C
Влажность (Humidity)	SNVT_lev_percent	0.005%
Давление (Pressure)	SNVT_press	0.1kPa
Время	SNVT_time_sec	0.1s
Счетчики	SNVT_cont	1
Булево значение	SNVT_switch	1

Для целочисленных переменных (дискретность 1) SNVT_cont, SNVT_switch, аналоговых переменных (дискретность 0.1) to SNVT_press, SNVT_time_sec не требуется преобразования значений между Carel и LON системами и поэтому могут быть использованы основные модули R*IN/R*OUT.

В остальных случаях необходимо учитывать различия в подходе к описанию значений.

Основное правило в преобразовании значений заключается в том, что при проходе через сеть LON значению величины необходимо сопоставить измеренное значение, деленое на значение дискретности требуемого типа SNVT.

К примеру: Температура 22,5°C; LON дискретность: 0.01°C; Коэффициент преобразования:1/0.01=100; Значение в сети LON: 2250.

Наиболее часто используемые в климатических приложениях величины:

www.uel.ru



CAREL



- Измерение температуры SNVT_TEMP_P (дискретность of 0,01°C) требует умножения действительного значения на 100. Например, измеренная температура 10,2°C, 1020 – значение в сети LON. Значения температуры, объявленные в контроллере Carel как ANALOG (дискретность 0.1), потребуют деления величины, принятой из LON, в 10 раз.
- Переменные типа SNVT_LEV_PERC (дискретность 0,005%) требуют умножения действительно значения на 200. Значения влажности, объявленные в контроллере Carel как ANALOG (дискретность 0,1), потребуют деления величины, принятой из LON, в 20 раз. Значения влажности, объявленные в контроллере Carel как Integer (дискретность 1), потребуют деления величины, принятой из LON, в 200 раз.
- Переменные типа SNVT_PRESS (дискретность 0,1 кПа), объявленные в контроллере Carel как ANALOG (дискретность 0,1), не потребуют деления величины. Значения влажности, объявленные в контроллере Carel как Integer (дискретность 1), потребуют деления величины, принятой из LON, в 10 раз.
- Переменные типа SNVT_TIME_ SEC (дискретность 0.1с), объявленные в контроллере Carel как ANALOG), не потребуют деления величины. Значения влажности, объявленные в контроллере Carel как Integer (дискретность 1), потребуют деления величины, принятой из LON, в 10 раз.

Измеряемая величина	Тип переменной в Carel	Значение физической величины	Значение в контроллере Carel	Дискретность в Carel	SNVT	Lon Works дискретность	Значение в сети LonWorks	Коэффициент преобразования
Температура	ANA	10,2°C	102	0,1°C	105-SNVT_temp_p	0,01°C	1020	10
Drowwoor	ANA	50,4%	504	0,1%	81-	0.0050/	10800	20
БЛАЖНОСТЬ	INT	55%	55	1%	SNVT_lev_percent	0,005%	11000	200
	ANA	15,3 кПа	153	0,1кПа	30 - SNVT press	0.1 // 122	153	1
Давление	INT	13 кПа	13	1кПа	50 - 500 T_piess	0,1 110	130	10
Browg	ANA	600,5 c	6005	0,1c	107 -	010	6005	1
Бремя	INT	15c	15	1c	SNVT_time_sec	0,10	150	10
Счетчики	INT	33	33	1	8 - SNVT_cont	1	1	1
Булевы значения	DIG	1	1	1	95 - SNVT_switch	1	1	1

Пример преобразования величин в LON, Carel

www.uel.ru

www.carelrussia.com

CAREL



37

Настройка и использование KNX/EIB шлюза Carel

KNX карта является опциональной картой для контроллеров Carel pCO и edrofan. Карта работает как шлюз между Konnex/EIB протоколом и Modbus RTU протоколом, и поддерживается напрямую BIOS pCO контроллера или программными средствами ПЗУ e-drofan.

Konnex (KNX) протокол соответствует:

- Европейским стандартам: CENELEC EN 50090 и CEN EN 13321-1.
- Международному стандарту: ISO/IEC 14543-3
- Китайскому стандарту: GB/Z 20965

Компания Carel является членом KNX Association www.knx.org .



KNX-карта

Коды продуктов

PCOS00KXB0 модель предназначена для порта «BMS», разъема «Serial card» контролеров pCO, e-drofan.





Варианты установки платы расширения







http://КлиматКонтроль.su

PCOS00KXF0 модель предназначена для порта «Fieldbus», разъема «Field card» pCO³.





Установка карт в соответствующие разъемы контроллеров должна быть произведена в соответствии с действующими инструкциями по эксплуатации контроллеров pCO, e-drofan.

Konnex соединения

Режим, поддерживаемый Carel Konnex - TP1 9.6 kbits/s System mode, с циклической передачей с фиксированными интервалами в 2с.

Данные посылаются в Konnex сеть в момент изменения значений и далее циклично каждые 2 сек.

Полная передача всех переменных занимает N* 2с, где N-количество исходящих переменных, прием данных из Konnex сети в Modbus® производится по событиям (func 05, 06), возникающим в сети.

Типы данных и система адресов, принятые в работе с Carel Konnex картами соответствуют принятым в Konnex-стандартах.

При использовании персонального компьютера в операционных средах Windows 2000/XP сеть KNX настраивается при установленной программе ETS3 program и установленном соединении между USB портом и Konnex шиной (BAU).

Карта работает как Modbus RTU master в отношении pCO, используя коды функций:

- 01 Read coil status;
- 03 Read holding register;
- 05 Force single coil;
- 06 Preset single register.

Карта циклически опрашивает переменные контроллера, описанные в таблице как Output, используя функции (func 01, 02) и затем транслирует их в Konnex сеть.

Стадии подготовки

Далее приведены диаграммы, поясняющие стадии подготовки карт к работе.

www.uel.ru







- 1. В приложении контроллера pCO/e-drofan готовится список переменных, определенных в программе контроллера как Modbus переменные, задаются значения системных переменных для обеспечения работы контроллера на по протоколу Modbus slave.
- 2. В среде ETS3 определяются номера групповых адресов переменных, предназначенных для обмена с Carel контроллерами.
- 3. В среду ETS3 интегрируется файл базы данных элемента Carel_plugin_21.pr4. Задается физический адрес устройства Carel Plugin.
- 4. В среде Carel K-SET TOOL создаются кросс-ссылки между Konnex данными и Modbus регистрами, правила конвертирования типа данных KNX в данные Modbus, дается описание направления чтения. Внешний вид K-Set показан на рисунке ниже. Таблица сохраняется в XMLфайле, который в дальнейшем редактируется в программе K-Set.

www.uel.ru





- 5. В контроллер Carel PCO/e-drofan устанавливается сетевая KNX-карта, производится физическое соединение сети KNX и Carel контроллеров.
- 6. В среде ETS3 устанавливается соединение с сетью KNX (через USB-конвертор), задается физический адрес KNX-карты, и в карту загружается xml-файл.

	Group	Name	Datapoint type	IN/OUT	Index	COIL/REG	Conversion Rule	Conversion Value
1	14/1/4	Switch	Boolean	OUT	1	Coil	None	
2	14/1/5	Switch	Boolean	OUT	2	Coil	None	
3	14/1/3	TemperatureCelsius	Float 16 bit	OUT	2	Register	Multiply	10
4	14/1/8	TemperatureCelsius	Float 16 bit	IN	3	Register	Subtract	1
5	14/1/2	TemperatureCelsius	Float 16 bit	IN	4	Register	None	
6	14/1/7	PulseCounter	Unsigned 8 bit	OUT	209	Register	None	
7	2/1/7	Switch	Boolean	OUT	7	Coil	None	
8	2/1/8	Switch	Boolean	OUT	8	Coil	None	
9	2/1/9	Switch	Boolean	OUT	9	Coil	None	
10	2/1/10	Switch	Boolean	OUT	10	Coil	None	
11	2/1/11	Switch	Boolean	OUT	11	Coil	None	
12	2/1/12	Switch	Boolean	OUT	12	Coil	None	
13	2/1/13	Switch	Boolean	OUT	13	Coil	None	

Konnex данные

Modbus данные

Внешний вид интерфейса K-Set

Правила создания таблицы соответствия

Для каждой строки в таблице соответствия, то есть для каждой точки ввода, должны быть установлены следующие параметры:

- Group: Групповой адрес, (представлен в 3 уровнях), см. таблицу, по форме: Главная группа/Средняя группа/ Подгруппа.
- Name: описание переменной (опционально).
- Datapoint type: тип данных.
- IN/OUT: направление вход/выход переменных.
- Index: адрес Modbus переменной.
- REG/COIL: тип Modbus переменной Registr/Coil.
- Conversion rule: тип преобразования переменной.
- Conversion value: коэффициент преобразования (offset).

www.uel.ru





🔄 Carel K	🖸 Carel KSet - E:\docs\carel\prj\mills_stream_two\Mills_stream_bin.xml							
<u>File E</u> dit	<u>File Edit S</u> ettings <u>H</u> elp							
	Group	Name	Datapoint type	IN/OUT	Index	COIL/REG	Conversion Rule	Conversion Value
1	0/0/11		Boolean 💌	IN	1	Coil	None	
2	0/0/11		Boolean Upsigped 8 bit	OUT	1	Coil	None	
3	0/1/11		Signed 8 bit	IN	2	Coil	None	
4	0/1/11		Unsigned 16 bit Signed 16 bit	OUT	2	Coil	None	
5	0/2/7		Float 16 bit	IN	3	Coil	None	
6	0/2/7		Boolean	OUT	3	Coil	None	
7	0/2/8		Boolean	IN	4	Coil	None	
8	0/2/8		Boolean	OUT	4	Coil	None	
9	0/0/21		Boolean	IN	5	Coil	None	

Объявление типа данных точек ввода

Групповой адрес и тип данных точки ввода

Значения групповых адресов должны соответствовать пределам, установленным в таблице ниже и быть аналогичны установленным в ETS3 для всех переменных «He-Carel» устройств сети и управляемыми непосредственно ETS3.

Групповой адрес	Диапазон	Синтаксис
	значений	
Главная группа	015	Главная группа/Средняя группа/Подгруппа
Средняя группа	07	
Подгруппа	1255	

Выбор типа данных в KNX связан с типом переменной в Modbus и это соответствие не может быть изменено.

Правила соответствия и конвертирования приведены в таблице:

	Konnov To	NUM PROTO Date	anoint		Конвертирование из/в Modbus			
	KUIIIIEX IC	чки ввода Data	apoint		CO	IL	REGI	STER
Тип/Имя данных	Стандартный номер *	Формат	КNХ диапазон	Допустимые значения	Вход рСО←КNХ	Выход KNX←pCO	Вход рСО←KNX	Выход KNX←pCO
Булевы (DPT_Switch)	1.001	1 бит	Off/On	Off/On	Coil←KnxVal	KnxVal←Coil	Register←KnxVal	если Register=0 KnxVal ← 0 иначе KnxVal ← 1
Без знака 8 bit (DPT_Value_1_U count)	5.010	8 бит без знака	От 0 до 255	От 0 до 255	Недопустимо	KnxVal=Coil	Register←KnxVal	если Register < 256 KnxVal←Register иначе недопустимое KnxVal
Co знаком 8 bit (DPT_Value_1_C ount)	6.010	8 бит знаковая	От -128 до +127	От -128 до +127	Недопустимо	KnxVal=Coil	Register←KnxVal	если -129 <reg <<br="">128 Register⊷KnxVal иначе недопустимое KnxVal</reg>
Без знака 16 bit (DPT_Value_2_U count)	7.001	16 бит без знака	От 0 до 65535	От 0 до 32767	Недопустимо	KnxVal=Coil	Register←KnxVal	KnxVal←Register
Со знаком 16 бит (DPT_Value_2_C ount)	8.001	16 бит знаковая	От -32768 до +32767	От -32768 до +32767	Недопустимо	KnxVal=Coil	Register←KnxVal	KnxVal←Register
С плавающей точкой 16 бит (DPT_Value_Tem p)	9.001	16 bit с плавающе й точкой	От - 671088.64 до +670760.96	От -3276.8 до +3276.7	Недопустимо	KnxVal=Coil	Register←целая часть KnxVal*10	KnxVal←Register/ 10

Примечание:

Приняты обозначения в соответствии с документом «KNX Association System Specifications Volume 3: System Specifications Part 7: Interworking Chapter 2: Datapoint Types».

www.uel.ru





Необходимо помнить, что каждому групповому адресу должен соответствовать только один тип данных.

Направление чтения и записи данных

Поле IN/OUT в столбце направления устанавливается в «In», если точка данных принимается из сети Konnex в контроллер Carel.

Поле IN/OUT в столбце направления устанавливается в «Out», если точка данных выдается в сеть Konnex из контроллера Carel.

🔄 Carel KS	🖸 Carel KSet - E:\docs\carel\prj\mills_stream_two\Mills_stream_bin.xml							
<u>Eile E</u> dit	<u>S</u> ettings <u>H</u> elp							
	Group	Name	Datapoint type	IN/OUT	Index	COIL/REG	Conversion Rule	Conversion ¥alue
1	0/0/11		Boolean	IN 💌	1	Coil	None	
2	0/0/11		Boolean		1	Coil	None	
3	0/1/11		Boolean	IN	2	Coil	None	

Направление чтения и записи данных

Правила конвертирования значений

Carel Konnex карта является шлюзом между Konnex шиной и контроллером Carel.

При этом используется протокол Modbus, поэтому контроллер pCO или e-drofan должен быть соответствующим образом настроен для обеспечения работы в качестве «подчиненного». Номер переменной, вписанный в таблицу xml файла, должен соответствовать номеру переменной в контроллере.

При установке правил и значений преобразования «Conversion rule» и «ConversionValue» переменные «register», к входящим и исходящим значениям переменных могут быть применены правила сложения, вычитания, умножения и деления.

Правила преобразования указаны в таблице:

Умножение	Register= KNXValue*ConversionValue	KNXValue= Register*ConversionValue
Деление	Register= KNXValue/ConversionValue	KNXValue= Register/ConversionValue
Суммирование	Register= KNXValue+ConversionValue	KNXValue= Register+ConversionValue
Вычитание	Register= KNXValue-Conversion	Value KNXValue= Register- ConversionValue
Сложение 16 бит с плавающей точкой	Register= KNXValue*10+ConversionValue	KNXValue= Register+ConversionValue
Вычитание 16 бит с плавающей точкой	Register= KNXValue*10-ConversionValue	KNXValue= Register-ConversionValue

🔄 Carel K	🗓 Carel KSet - E:\docs\carel\prj\mills_stream_two\Mills_stream_bin.xml							
<u>File Edit Settings Help</u>								
	Group	Name	Datapoint type	IN/OUT	Index	COIL/REG	Conversion Rule	Conversion ¥alue
1	0/0/11		Boolean	IN	1	Coil	None 💌	
2	0/0/11		Boolean	OUT	1	Coil	None	
3	0/1/11		Boolean	IN	2	Coil	Subtract	
4	0/1/11		Boolean	OUT	2	Coil	Multiply Divide	
5	0/2/7		Boolean	IN	3	Coil	None	

Меню выбора правил преобразования

www.uel.ru





Установки рСО приложения (программы контроллера)

Для обеспечения работы карты Konnex card с pCO приложение в контроллере должно быть подготовлено для работы с Modbus slave протоколом через BMS (serial 1) или Fieldbus (serial 2) последовательные порты, скорость обмена должна быть установлена 9600 baud.

Приложение должно отправлять читать в сети Modbus все переменные (типы данных), требуемые со стороны Konnex.

Использование порта Fieldbus port контролера pCO3 возможно только с BIOS не ниже версии 4.22.

Переменные в приложении, объявленные для работы в Modbus, устанавливают типы соответствия как в таблице:

Тип переменной	Тип переменной в терминологии Modbus (в xml файле)	Тип атома для работы с переменной в Carel приложении
Булевые переменные	Coil	Boolean
Аналоговые переменные	Register	Analogue
Целочисленные переменные	Register	Integer

При переводе значений из Modbus в значения целочисленных переменных, используемые в приложении Carel, необходимо учитывать коэффициент смещения (offset) по правилу:

Значение Register= Значение Integer+Коэффициент смещения.

Значение коэффициента принимается в соответствии с таблицей ниже в зависимости от значений системных переменных контроллеров pCO: SUP_EXTENSION, SERIAL_1_PROTOCOL, SERIAL_2_PROTOCOL.

Значения системных переменных	SUP_EXTENSION=0 SERIAL_1_PROTOCOL=3 или SERIAL_2_PROTOCOL=5	SUP_EXTENSION=1 SERIAL_1_PROTOCOL=3 или SERIAL_2_PROTOCOL=5	SERIAL_1_PROTOCOL=30 SUP_EXTENSION=0 или SERIAL_2_PROTOCOL=50 SUP_EXTENSION=0
Значение коэффициента смещения	128	208	5001

www.uel.ru





Выбор значений переменных в приложении для контролеров рСО

	BMS serial (serial 1)			pCO ³ Fieldbus serial (serial 2)		
	Coil=1 - 199	Coil=1 - 207	Coil=1 to 2048	Coil=1 - 199	Coil=1 - 207	Coil=1 - 2048
Диапазон допустимых	Register=1 –	Register=1 –	Register=1 - 10001	Register=1 - 255	Register=1 - 415	Register=1 - 10001
адресов	255	Integer = 1 - 209	Integer 1- 5002	Bios>=4.22	Integer = 1-209	Integer =1-5002
	129	Bios>4.00	Bios>4.00	Integer 1 - 129	Bios>=4.22	Bios>=4.22
Системные переменные						
IDENT	1	1	1	1	1	1
INI_BAUD_SPV	3	3	3	04	3	3
SERIAL_1_PROTOCOL	3	3	30	≠3 ≠30	≠3 ≠30	≠3 ≠30
SUP_EXTENSION	0	1	0	0	1	0
INI_BAUD_SPV2	04	04	04	3	3	3
SERIAL_2_PROTOCOL	≠5 ≠50	≠5 ≠50	≠5 ≠50	5	5	50

Настройки для контроллера e-drofan

Для контроллера e-drofan номера переменных выбираются в соответствии с таблицей переменных Modbus, как это указано в инструкции пользователя.

Для корректной работы карты Konnex необходимо установить значения переменных как в таблице:

Baud rate	9600
Address	P69=1
Modbus protocol	P54=1

Carel плагин

Для обеспечения работы контроллера Carel в среде ETS3 используется Carel плагин, в котором находится база данных элемента и с помощью которого XML-файл загружается в сетевую карту. Плагин Carel_plugin_21.pr4 находится на сайте и доступен для загрузки.

Последовательность действий по загрузке плагина, настройке среды K Set, интеграции в среду ETS3 описана в документе «PCOS00KXB0,PCOS00KXF0 Konnex board User manual» раздел 7.1.

Плагин, дистрибутив K-Set и документация доступны на сайте www.carelrussia.com.

www.uel.ru





Настройка и использование ZigBee шлюза Carel

Система EasyWay – полностью беспроводное решение Carel для управления климатическими параметрами (температурой и влажностью) в зданиях.

Такой подход гарантирует энергосбережение и оптимизацию системы управления.

Устройство EasyWay оптимально подходит для систем кондиционирования воздуха (крышных кондиционеров, приточно-вытяжных установок), и может быть адаптировано для других систем (например, для теплого пола).

Состав системы EasyWay

- Терминал (easy set): Современный беспроводной терминал со встроенными датчиками температуры и влажности.
- Датчик (easy read): Беспроводной датчик температуры и влажности.
- Точка доступа (access point): Шлюз RS485 ZigBee™, используется для сбора информации с беспроводных терминалов и датчиков и передачи ее в систему управления зданием, которая строится либо на основе контроллера рСО и сервера системы диспетчеризации PlantVisorPRO, либо с использованием контроллера Беспросистемы диспетчеризации PlantWatchPRO.
- Повторитель (repeater): Повторитель ZigBee™ обеспечивает расширение зоны покрытия радиосигналом для обеспечения обмена данными между беспроводными терминалами и датчиками, расположенными в удаленных местах объекта.

Преимущества:

- Гибкость при проектировании и эксплуатации.
- Низкая стоимость монтажа и эксплуатации.
- Упрощенная пусконаладка системы.
- Интеграция с большинством распространенных систем управления зданием BMS
- Поддержание заданных параметров в индивидуальных зонах помещения (способствует снижению энергозатрат)

Протокол ZigBee™

Протокол ZigBee™ является общепризнанной технологией, используемой для беспроводного управления и обеспечивающей высокую надежность и безопасность передачи данных. Сотовая структура обмена данными между точками доступа и устройствами обеспечивает высокую надежность передачи данных внутри сети.

Коды продуктов

- Терминал (easy set общего назначения): EW00T***00
- Терминал (easy set для e-drofan):HYPW*

www.uel.ru







Беспроводная ZigBee точка доступа



Беспроводной ZigBee терминал со встроенными датчиками температуры/влажности



Беспроводной ZigBee датчик температуры/влажности



Плата расширения ZigBee для контроллеров e-dronic



- Датчик (easy read): EW00S***00
- Точка доступа: EW00AB2020
- ZigBee адаптер для e-drofan HYSC00F0W*
- Повторитель: EW00RB*02*

Примечание: Терминалы Easyset общего назначения и Easyset для e-drofan отличаются как доступными для пользователя функциями, так и таблицами параметров. Руководства по эксплуатации как одного, так и другого доступны на сайте <u>www.carelrussia.com</u>.

Далее по тексту сначала будут указываться параметры для Easyset общего назначения, а в {} рядом – Easyset для e-drofan

Максимальное количество подключаемых устройств:

- Точка доступа 10,
- Терминал 10,
- Датчик 10.

Диапазон адресов устройств:

- Точка доступа 1-15,
- Терминал 16-199,
- Датчик 16-199.

Тип протокола:

CAREL MASTER для подсоединения точки доступа к контроллеру Carel.

Порядок подключения терминала Easyset

- 1. Запитывается терминал (убирается пластиковый ярлык с контактов батареи).
- 2. На дисплее должно отобразиться "OFF".
- 3. Включить дисплей нажатием кнопки запуска (верхняя левая кнопка).
- 4. Зайти в меню параметров одновременным нажатием правой нижней и левой нижней кнопок (вентилятор и стрелка вниз).
- 5. Перейти к параметру №10 {№12} и ввести код 22 (перемещение между экранами верхней правой и нижней правой кнопками (стрелка вверх и стрелка вниз), переход в режим редактирования значения средняя правая кнопка (градусы/фаренгейты)).
- 6. Перейти к параметру №12 {№14} и проверить, что параметр выставлен в "NO" {Off}. Если нет, то выставить его в "NO" {Off}
- 7. Подключить точку доступа (описание подключения ниже), проверить, что левый индикатор на точке доступа моргает.
- 8. Нажать кнопку на точке доступа. Все три светодиода должны мигать вместе
- 9. Возвращаемся к терминалу. Переходим к параметру №9 {№11} и выставляем там сетевой адрес устройства (см. диапазон адресов устройств выше) и нажимаем среднюю правую кнопку для подтверждения.
- 10. Переходим к параметру №12 {№14} и выставляем параметр "NO" {Off} в "YES" {On}. Загорается Bin.
- 11. Если параметр №12 {№14} принял значение "NO" {Off}, то имеет место ошибка (проверьте что параметр №24 выставлен в "NO", и повторите операцию, см. п. 6)

www.uel.ru



CAREL



Порядок подключения датчика Easyread

- 1. Вынуть батарею (убрать пластиковый ярлык с контактов батареи), за батареей находится панель с DIP-переключателями.
- 2. Выставить DIP-переключателями сетевой адрес устройства (см. диапазон адресов устройств выше, таблица значений DIP-адресов приведена ниже):

		D	РΠ	эрек	люч	ате	ль						
Adpec Carei	1	2	3	4	5	6	7	8	примечания				
015	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Адреса не поддерживаются				
16	0	0	0	0	1	0	0	0					
17	1	0	0	0	1	0	0	0					
18	0	1	0	0	1	0	0	0					
19	1	1	0	0	1	0	0	0					
20	0	0	1	0	1	0	0	0					
199	1	1	1	0	0	0	1	1					

- 3. Поставить батарею, проверив предварительно полярность. Проверить что индикатор L1 загорелся на несколько секунд.
- 4. Подключить точку доступа (описание подключения ниже), проверить, что левый индикатор на точке доступа мигает.
- 5. Нажать кнопку на точке доступа все три индикатора должны мигать вместе.
- 6. Вернувшись к датчику, нажать утопленную в корпусе кнопку Т1 индикатор засветится на несколько секунд, а индикаторы на точке доступа должны мигать последовательно.
- 7. Данные с датчика можно увидеть, подключив точку доступа по протоколу Carel к системе диспетчеризации.

Порядок подключения точки доступа

Точка доступа – центральный компонент системы EasyWay. Точка доступа собирает данные с терминалов и датчиков (до 60) и передает их в систему управления зданием (PlantWatchPRO, PlantVisorPRO) или pCO контроллер, который в дальнейшем использует эти данные для управления климатическим оборудованием.

- Установить антенну в соответствующий разъем (поз.2 на рисунке)
- 2. Подключить к контроллеру по интерфейсу RS485 (поз.4 на рисунке) по протоколу Carel. Точка доступа выступает в роли Carel Slave, а контроллер Carel Master.

Примечание: Пример программы для подключения Easyway к контроллеру pCO досупен как на официальном сайте компании Carel www.carel.com в разделе «KSA» (Knowledge Sharing Area), так и на русскоязычном сайте www.carelrussia.com

- 3. Подать питание (поз.1 на рисунке).
- Выставить сетевой адрес точки доступа (см. диапазон адресов устройств выше, таблица значений DIP-адресов показана ниже).

Примечание: Повторное изменение адреса возможно только после реинициализации устройства (статус F).



Конструкция точки доступа

www.uel.ru

ements

www.carelrussia.com

AR



5. После того как устройство подключено и сетевой адрес выставлен, нажать T1. L1 и L2 засветятся и точка доступа будет искать свободный канал доступа. Подождать около 10 секунд, затем L1 начнет мигать (устройство сконфигурировано).

Для подсоединения нового устройства нажмите T1. L1, L2, L3 будут мигать вместе, точка доступа готова к приему новых устройств (см. выше порядок настройки соединения).

Когда новое устройство успешно найдено L1,L2,L3 будут мигать последовательно и устройство будет подключено к точке доступа.

Если этого не произошло, нажмите Т1 на 6 секунд для реинициализации точки доступа и повторите процедуру.

A anon Corol		DIP-перек	лючатель	
Адрес Сагег	1	2	3	4
0	0	0	0	0
1	1	0	0	0
2	0	1	0	0
3	1	1	0	0
4	0	0	1	0
5	1	0	1	0
15	1	1	1	1

Статус	Состояние индикатора	Значение
A	L1 светится постоянно	Устройство запущено первый раз или была произведена процедура реинициализации. Можно нажимать кнопку Т1 для конфигурирования канала связи.
В	L1 и L2 светятся постоянно	Устройство ищет наилучший канал связи. Подождите 10 секунд, пока точка доступа произведет поиск и будет готово к подсоединению новых устройств.
С	L1 мигает	Точка доступа работает с подсоединенными устройствами (терминалами или датчиками) или передает данные на систему диспетчеризации.
D	L1, L2, L3 мигают	Устройство готово к подключению новых устройств (терминалов или датчиков). Эти устройства должны быть настроены на соединение с точкой доступа.
E	L1, L2, L3 мигают последовательно	Новое устройство (терминал или датчик) подключено к точке доступа и готово к работе.
F	L1,L2,L3 светятся постоянно	T1 была нажата в течение 6 секунд и точка доступа реинициализируется. Вскоре после реинициализации точка доступа перейдет в статус А.

49

www.uel.ru



CAREL



Настройка и использование OPC-сервера Carel

Carel OPC-сервер используется в том случае, если у заказчика уже есть своя SCADA - система и ему необходимо передавать на нее данные с контроллеров Carel.

Carel OPC-сервер доступен для загрузки как на официальном сайте компании Carel <u>www.carel.com</u> в разделе «KSA» (Knowledge Sharing Area), так и на русскоязычном сайте <u>www.carelrussia.com</u>



Структура взаимодействия компонентов системы при использовании ОРС-сервера:



Взаимодействие контроллера и SCADA системы через OPC-сервер

Установка ОРС сервера

Для работы OPC-сервера требуется система с поддержкой DCOM (Win98 и выше) и установка библиотек (dll) OPC proxy сервера.

Установочный файл CarelOpcServer.exe копируется в папку вместе со следующими файлами:

- Drvmng32.dll это драйвера протокола Carel;
- Drvmng.lwm таблица внешних устройств Carel низкого уровня;
- CarelOpcServer.exe непосредственно сам OPC-сервер;
- WtOPCSvr.DLL библиотека OPC-сервера;
- Driver.INI -конфигурация протокола Carel: номер порта, тип протокола, скорость обмена и т.д.;
- ND_0.NCF Конфигурация внешних устройств Carel;
- *. VAR Список переменных (Дескриптор) каждого из подключенных внешних устройств Carel.

Когда все файлы скопированы, сервер должен быть зарегестрирован с помощью файла RegisterCarelOpcServer.bat или запуском CarelOpcServer.exe с ключом /r в командной строке (или, что равносильно –r, /R, -R). При регистрации запускаемый файл добавляет информацию, требуемую для работы, в реестр Windows. После этого действия сервер начинает работу и может быть запущен любым OPC-клиентом.

Для того чтобы впоследствии удалить регистрацию OPC сервера (если это необходимо) запускается файл UnregisterCarelOpcServer.bat или, как вариант, CarelOpcServer.exe с ключом /и в командной строке (или, что равносильно –u, /U, -U) и запускаемый файл удаляет информацию из реестра Windows.

www.uel.ru



AR



Установка ОРС Proxy DII

Установка и регистрация OPC DII требуется только для хост-систем, на которых еще не запущено другого OPC-сервера или они еще не установлены в процессе установки OPC-клиента.

Для инсталляции компонентов перейдите в папку OPC Data Access Components:

- Для Win98 запустите программу установки OPC_DA20_Components.exe.
- Для Win2000 или NT перейдите в папку Win2000 и запустите программу установки OPC_DA20_2kComponents.exe.

Программа установки скопирует и зарегистрирует следующие DII библиотеки:

- opc_aeps.dll,
- opccomn_ps.dll,
- OPCDAAuto.dll,
- OpcEnum.exe,
- OPCProxy.dll,
- ACTXPRXY.DLL,
- COMCAT.DLL.

Настройка ОРС-сервера

Для работы CarelServer.exe должны быть сконфигурированы следующие файлы:

- DRIVER.INI
- ND_0.NCF
- CARELSERVER.INI
- *.VAR

Файлы DRIVER.INI и ND_0.NCF настраиваются вручную.

Настройка файла DRIVER.INI

Файл DRIVER.INI содержит конфигурацию физических сетей, состоящих из внешних устройств Carel и протоколов, которые в этих сетях используются.

Файл можно открыть и редактировать обычным текстовым редактором (например, Блокнотом).

Секция "Config" и строки LINE1, LINE2, ..., LINE8 предназначены для логических сетей 1...8.

Для каждой "логической" сети есть настройки, в которых физически назначается порт (COM1, COM2, COM3, ...), скорость передачи (baudrate) и использующийся протокол.

Синтаксис:

LINEx = p, b, m x 1..8 [Логический индекс сети, который настраивается в ND-файле]

- р =1..n [номер физического порта: 1 = COM1, 2 = COM2,...,n = COMn]
- b = 1..5 [скорость передачи: 1 = 1200,2 = 2400,3 = 4800,4 = 9600,5 = 19200]
- m = 485 [протокол использует RS485-интерфейс и протокол CAREL. Драйвера serial.vxd (W95, W98) или serial.sys (W2000, NT) для конвертора PC485KIT0, m = 485_232 [протокол использует RS485-интерфейс и протокол CAREL с конвертером PCGATE,CVSTDU***0.].

www.uel.ru





Если пропустить параметр m, сеть будет работать с интерфейсом RS 422/232, используя Carel протокол 2.0 для старых версий внешних устройств интерфейса RS422.

Настройка файла ND_0.NCF

Этот файл представляет собой список всех внешних устройств, присутствующих в установке сервера. Файл должен находиться в папке, в которой находятся файлы сервера.

Для каждого из внешних устройств требуется следующая информация:

- Логический индекс сети внешнего устройства, представленного в установке (см. DRIVER.INI, Line1, 2, ...).
- Физический сетевой номер устройства.
- Тип адресации внешнего устройства представленный как название .var файла, который содержит описание переменных, доступных для диспетчеризации.
- Описание внешнего устройства.

Необходима возрастающая последовательность расположения адресов внешних устройств

Файл имеет формат .INI. Для ОРС-сервера требуется только секция Units

[Units]

Lineldx, Address, "File name .VAR", "Unit description", GlobalIndex, "CAREL reserved", CAREL reserved

.....

Lineldx, Address, "File name. VAR", "Unit description", GlobalIndex, "CAREL reserved", CAREL reserved

Имя поля	Тип	Описание
Lineldx	Целочисленный	Логический номер сети (см. LINEx = в DRIVER.INI файле)
Address	Целочисленный	Физический адрес внешнего устройства
File name	Текстовый	Имя .VAR файла, который представляет внешнее устройство
Unit description	Текстовый	Описание устройства
GlobalIndex	Целочисленный	Порядковый номер устройства (по возрастающей)
CAREL reserved		Только для использования для диспетчеризации Carel
CAREL reserved		Только для использования для диспетчеризации Carel

Пример:

[Units]

1.001,"ir32un_t", "ir32 1", 1,"",0

www.uel.ru





1.002,"ir32un_t", "ir32 2", 2,"",0

1.003,"ir32un_t", "ir32 3", 3,"",0

1.004,"ir32", "ir32C 1", 4,"",0

Настройка .VAR файла

Var-файл содержит список переменных, передаваемых на диспетчеризацию с контроллера. Каждая переменная обладает такими атрибутами, как индекс, тип и разрешение чтения/записи. ОРС-сервер Carel генерирует имена тегов ОРС из этого списка.

Для каждого устройства Carel, подключенного к серверу, должен существовать .var файл

Формат .VAR файла:

[VARLIST]

"VAR_NAME"; Type; Addr; Rw; "VarDescription"; "Min value"; "Max value"; optional fields

.....

"VAR_NAME"; Type; Addr; Rw; "VarDescription"; "Min value"; "Max value"; optional fields

[optional section 1]

.....

[optional section 2]

.....

	Тип	Описание	Пример 1	Пример 2
VAR_NAME	Текстовый формат.	Имя переменной	"SET_TEMP"	"HI_TEMP_AL"
	Макс. 30 символов			
Туре	Целочисленный	Тип переменной	2	3
		1 = Дискретная		
		2 = Аналоговая		
		3 = Пелочисленная		
		ч – дискретная – тревога		
٨ ما ما م		5 = целочисленная – оеззнаковая	4	20
Addr	целочисленная (long)	номер переменной	4	30
Rw	Целочисленный	Разрешение на чтение/запись	1	2
		1 = Только чтение		
		2 = Только запись		
		3 = Чтение и запись		
VarDescription	Текстовый формат.	Описание переменной	"Temperature set	"High temperature
	Макс. 50 символов		point"	alarm"
Min val	Текстовый формат.	Минимальное значение на ввод	"-10.0"	46 33
	Макс. 50 символов	переменной		
Max value	Текстовый формат.	Максимальное значение на ввод	"20.0"	£533
	Макс. 50 символов	переменной		
Optional fields	Диспетчеризация CAREL мо	жет использовать и другие поля		

www.uel.ru

elements



(1) Тип 4 объединен с типом 1, а тип 5 с типом 3

Настройка файла CARELSERVER.INI

Функции OPC-сервера могут быть сконфигурированы с помощью CarelServer.ini, который должен содержать секцию [Unit]. Эта секция используется для присваивания значений следующим параметрам:

- "ServerRate",
- "UpdateClusterSize",
- "DebugMode",
- "NoClientsTimeout",
- "OfflineTime".

Конфигурация может быть также выполнена в реестре Windows созданием ключа:

\HKEY_CURRENT_USER\Software\CAREL\CarelServer\init,

содержащего один или более параметров (DWORD значения). Если CarelServer.ini не найден, приложение проверяет реестр Windows

Значения и состояние по умолчанию у конфигурируемых параметров следующее:

- "ServerRate": определяет скорость опроса в ms клиентских подключений. Значение по умолчанию 250 ms.
- "UpdateClusterSize": максимальное количество тегов, опрошенных за один обход сервером. Значение по умолчанию 20.
- "DebugMode": если значение отлично от нуля, приложение добавляет сообщение отладки (Debug messages) в реальном времени в файлы CarelServer.dbg file (файл в текстовом формате). Если CarelServer.dbg еще не создан, он создается как только сообщение добавляется в файл. Необходимо учитывать, что приложение не может работать постоянно в режиме отладки, и поэтому значение по умолчанию 0.
- "NoClientsTimeout": время в ms после того как ни один клиент не подключился и приложение закрывается автоматически. Значение по умолчанию 5000 ms.
- "OfflineTime": время бездействия в ms для внешних устройств Carel, которые не отвечают. Значение по умолчанию 90 000 ms.

Приложение создает и изменяет файл CarelServer.log, в котором содержатся сообщения о статусе подключения с внешними устройствами Carel и сообщениями об ошибках.

Настройка DCOM

Для того, чтобы использовать OPC-сервер с удаленного ПК, функция DCOM в операционной системе должна быть настроена с использованием DCOMCNFG.EXE. Эта программа уже присутствует в операционных системах Win98 and Win2000, и при ее отсутствии может быть скачана с сайта Microsoft.

www.uel.ru





Настройка и использование PlantVisorPRO

PlantVisorPRO представляет новое, одно из самых современных, средство построения систем диспетчеризации Carel.

PlantVisorPRO предоставляет наглядный, эффективный и удобный интерфейс управления с улучшенными характеристиками:

- реляционная база данных,
- протокол XML для обмена данными между приложениями,
- шина Modbus®,
- возможность взаимодействия через TCP/IP
- WEB-интерфейс.





Общий вид PlantVisorPRO Embedded

PlantVisorPRO предназначается как для небольших установок, так и для больших систем. Система диспетчеризации может быть запущена с помощью всего лишь нескольких действий, благодаря автоматическому обнаружению приборов, подключенных к серверу диспетчеризации, и наличию заранее настроенных средств регистрации и сигнализации.

Коды продуктов PlantVisorPRO локальный, исполнение Embedded

PPSTD00SE0 PlantVisorPRO Embedded Small

Управление до 20 устройств, нет возможности создавать зоны и группы, логические переменные и логические устройства. Возможно загружать карты, созданные с помощью IDE Layout Editor и загружать стандартные устройства, созданные в IDE Device Creator.

PPSTD00BE0 PlantVisorPRO Embedded Basic

Управление до 40 устройств, нет возможности создавать зоны и группы, логические переменные и логические устройства. Возможно загружать карты созданные с помощью IDE Layout Editor и загружать стандартные устройства, созданные в IDE Device Creator.

PPSTD00LE0 PlantVisorPRO Embedded Advanced

Доступно управление более чем 400 устройствами (ограничение - 200 устройств на каждый последовательный порт, доступно 2 СОМ порта (pcgate) + 2 USB порта (CVSTDUMOR0)).

Возможно создавать зоны и группы, логические переменные и логические устройства.

Возможно загружать карты, созданные с помощью IDE Layout Editor и загружать стандартные устройства, созданные в IDE Device Creator.

Для данной версии с Service Pack 3 возможно иметь также KPI (анализ производительности оборудования), прогноз точки росы (для оценки влажности), модуль Light On off (модуль для управления включением/выключением, ночным режимом и Light On off устройствами в различных группах).

Подключение и настройка PlantVisorPRO Embedded

PlantVisorPRO Embedded представляет собой системный блок промышленного образца с PlantVisorPRO Local, установленным на платформе Windows XP Embedded.

Подробно о подключении PlantVisorPRO можно узнать в техническом руководстве на PlantVisorPRO Embedded.

www.uel.ru



CAREI



http://КлиматКонтроль.su

Подключение осуществляется через конвертор PC-Gate, выход на PlantVisorPRO – порт COM2, выход с контроллера интерфейс RS485 (3-х пиновый разьем), в контроллер должна быть установлена карта расширения RS485. Подключение контроллеров в сеть осуществляется по шинной топологии.



Подключение контроллеров к PlantVisorPRO Embedded

Запуск PlantVisorPRO

Запуск осуществляется нажатием кнопки On/Off на передней панели.

При завершении процедуры загрузки предлагается нажать Ctrl+Alt+Delete и ввести пароль доступа.

Настройки Carel по умолчанию: Логин: PlantVisorPROAdmin; Пароль: 12345678.

Откроется окно оболочки PlantVisorPRO:



Стартовое окно PlantVisorPRO

В окне расположены:

• Кнопка входа на страницы PlantVisorPRO.

www.uel.ru





- Кнопка включения экранной клавиатуры (используется тогда, когда нет возможности подключить клавиатуру).
- Кнопка Управления системой.
- Кнопка управления пользователями.

Пользовательский интерфейс устройств в PlantVisorPRO может быть получен либо путем выбора готового шаблона устройства (для стандартных устройств, прежде всего, конфигурируемых контроллеров), либо путем создания собственного интерфейса с помощью PlantVisorPRO IDE (Integrated Development Environment) – инструмента, предназначенного для разработки приложений для PlantVisorPRO.

Формирование логического устройства в IDE Device Creator на основе листа переменных из Easy Tools или 1Tool

Дальнейшие действия подразумевают собой использование PlantVisorPRO Integrated Development Environment (IDE).

PlantVisorPRO IDE включает в себя три компонента:

- Device Creator компонент, который позволяет создать для PlantVisorPRO "логическое устройство" - новое устройство на основании таблицы переменных из проекта EasyTools или 1Tool
- Layout Editor средство разработки пользовательского интерфейса
- Rule Editor редактор правил. Позволяет создавать и редактировать внутренние скрипты PlantVisorPRO, определяющие реакцию системы диспетчеризации на внешние воздействия (изменение значений параметров в контроллерах, наступление тех или иных событий и т.д.)

Для разработки своего проекта необходим Device Creator и проект интерфейса, либо написанный вручную, либо созданный с помощью Layout Editor. (Rule Editor при этом использовать необязательно).

При запуске IDE создаем новый проект Device Creator:

<u>View W</u> indow <u>H</u> elp		
🔅 🥪 🗄 🎦 🐸 🔜 📄		
lew0		
e Analog variables Integer	variables Digital variables Alarr	ms
59		
	Name/Description	0
	Manufacturer	•
	Protocol	Carel - RS485 🔽 🔽 Little Endian
	Software version	•
	Code	0
	Image file	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	Destination folder	
Status variables		
Analog variables	0	
Integer variables	0	
Digital variables	0	

Окно Device Creator



elements



Используем лист переменных (.var-файл, если используется Easy Tools или .2cf файл, если используется 1Tool).

Если список переменных получен в ином виде (не стандартный Carel .var или .2cf) то переменные можно занести в списки "вручную".

Если есть .var файл, необходимо сделать следующее:

Зайти на вкладку file и выбрать опцию var - 2cf;

Выделить необходимый .var файл, нажать кнопку ОК, что приведет к конвертации файла в формат .2cf



Меню конвертации var-файла

Если же у вас изначально есть файл .2cf формата, вышеперечисленных действий совершать не надо.

Через ту же самую вкладку file импортируем данные из .2cf файла в Device Creator, опция Import '2cf' file

hoose source fi	le				<u>?</u> ×
Папка:	Serege		•	+ 🗈 📸 📰	
23	2088_SEH45	iEF_9JA.var			
Журнал					
Рабочий стол					
<u></u>					
Мои докумен					
	<u> </u>				
	Имя файла:	2088_SEH4SEF_9JA			Ok
	Тип файлов:	*.var		-	Cancel

Меню импорта данных файла 2cf

В ходе импорта предлагается выбрать язык (EN).

Если импорт произведен успешно, то в разделе Status variables в Device Creator отобразится количество аналоговых, целочисленных, дискретных сигналов и тревог.







tus variables	2	
Integer variables	0	
Digital variables	7	
Alarms	8 📕	

Окно результатов импорта данных устройства

Далее возможно отредактировать сигналы во вкладках Analog, Digital, Integer и Alarms (комментарии на русском в описании переменных и т.д.)

Сигналы можно ввести в этих вкладках и "вручную". Импорт из листа переменных избавляет от большей части работы, и снижает риск возникновения ошибок при написании переменных.

File View	Window	Help																					
9.9.9																							
Desice Analo	o variables	Internet	mishles	Diakal variables Alarm	2	_	_	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	
Cod	-	Adde	Addre	Description	Shot	Arra	e Di	m Li	en Ré	n Sic	m Cal	leany	UM	НА	Veihilly	Mei	Max	Paceto	Deces	Loo	Lon de	Log her	Lon va
SATUMP		0	U	SATLMP	5ATL.	Rei	id 1	6	16		Gen	icrols	Um	Г	NUNL	- Contra	Mak	Thomy	1	Г	Log de.	Log ned-	Log ra.
TEMP_SETPO	DENT	14	14	TEMP_SEIPOINT	TEMP.	. Rea	ŝ 1	6 1	16		Gen	eerals		r	NONE	0	500	1	1	r			
																0	Category	not found	or not con	rpatible.	First avail	able categor	y has been set.]
Details																						_	
	Code	SATEMP			Descript	ion SA	TEMP								Ε							_	Add new
	Address	8	1	nterval[0207]	Dimensi	ion 16	-	bit	Shor	t descrip	ption 54	ATEMP											Update
Address	to write, if a	lifferent	- [_	Len Bit posit	ion 0	1141	bit	R	Access I egistry T	level R Type	ead select			•							_	Cancel
- Configuration	n —							-															
Visibility	NONE						Signe	d M		HA	ACOP		Log	, Г									
Decimals	1 🗄					Priorit	y 1	-			Log de	spth 1 V	Veek	v									
Category	Generals			•	Minimum va	lue		٣			Freque	incy 55	econds	Ŧ									
UM		*			Maximum va	lue 🗌	-	٣			Min. varia	stion 0		_									

Окно импортированных переменных

Далее следует заполнить основное меню логического устройства:

- Name/Description описание логического устройства;
- Manufacturer наименование производителя (название организации);
- Protocol протокол по которому будет осуществляться обмен с PlantVisorPRO;
- Software version Версия разработки логического устройства;
- Code Наименование логического устройства;

www.uel.ru





 Image file - Загрузка схематического изображения устройства (можно загрузить любую картинку или логотип)

Красный значок напротив обозначает, что поле обязательно для заполнения.

Name/Description	P2		
Manufacturer	0		
Protocol	Carel - RS485N	-	🗖 Little Endian
Software version	1.0		
Code	P2		
Image file	D:\Serege\0001.jpg		
Destination folder	P2		

Окно параметров логического устройства

После сохранения проекта следует экспортировать его в .xml файл через вкладку file,опция Export.



Окно экспорта проекта

Файл для экспорта логического устройства в PlantVisorPRO создан.

Разработка интерфейса диспетчеризации на основе IDE Layout Editor

Layout Editor – средство разработки пользовательского интерфейса (одна из компонент IDE). При хорошем знании Java скриптов это приложение можно не использовать и весь интерфейс разработать "вручную". Layout Editor может использоваться для создания анимации.

При этом следует использовать руководство Carel: "PlantVisorPRO Software Development Kit User manual", в котором очень подробно и полно описывается процесс создания пользовательского интерфейса.

Пример пользовательского интерфейса для PVPPRO доступен для скачивания на сайте <u>www.carelrussia.com</u>. Архив содержит основной файл проекта .jsp, который открывается любым текстовым редактором, а также картинки, необходимые для анимации.

www.uel.ru





Для отображения тегов переменных Device Creator в Layout Editor необходим импорт конфигурации сайта (файл site.zip) с того PlantVisorPRO, для которого разрабатывается интерфейс диспетчеризации.(подробнее о импорте конфигурации сайта смотрите ниже).

Загрузка разработанного интерфейса в PlantVisorPRO Embedded

Для загрузки проекта в PlantVisorPRO следует нажать кнопку "Управление системой", ввести пароль и в появившейся панели выбрать Explorer, нажать Run.

System Configuration		
stem menace		[/
C Task Manager	 Explorer 	🖌 🖌 <u>B</u> un
C Restart System	🔿 Shutdown System	<u></u>
C Configure Video Adapter	C Configure Network	Class
C Configure Date/Time	C Configure Modem	
C Computer management	Configure Keyboard	
C View license notice	C Configure Printers and Faxes	
C Safely remove hardware	O On Screen Keyboard	
C Calibrate monitor		
Browser Option		
Bun Browser in Kiosk mode		

Окно "Управление системой"

Открывается стандартное окно Windows Explorer. Следует скопировать:

- Проект интерфейса в папку с тем же названием, что и название логического устройства в .xml файле, созданном Device Creator по пути C:\Carel\PlantVisorPRO\engine\webapps\PlantVisorPRO\custom\dtlview
- .xml файл, полученный с помощью Device Creator, в папку C:\Carel.

www.uel.ru







Файловая система PlantVisorPRO

Настройка проекта PlantVisorPRO

Запустить главную страницу PlantVisorPRO.

Внимание: перед тем как запускать главную страницу PlantVisorPRO, сразу после запуска устройства необходимо подождать 2-3 минуты до полной загрузки системы

В всплывающем окне будет предложено ввести логин и пароль пользователя:

PlantVisor	PR	
	User Password Language	Russian 💌

Окно ввода логина и пароля PlantVisorPRO



elements



По умолчанию логин: admin пароль: admin. Впоследствии можно создать разных пользователей с разными правами доступа и выставить им свои пароли.

Регистрация PlantVisorPRO

1. Регистрация на сайте Carel

Открыть ссылку http://www.carel.com/carelcom/web/eng/plantvisor/richiesta_attivazione.jsp

Заполнить форму установщика системы и пользователя системы. Выделенные * поля обязательны для заполнения.

Ввести:

- Серийный номер Serial no.* (он напечатан на наклейке, приклеенной к системному блоку PlantVisorPRO Embedded).
- MAC-адрес системы Mac Adress (его можно узнать, запустив в PlantVisorPRO WinXP Embedded по пути C:\Windows\system32\cmd.exe.Откроется окно DOS, в котором необходимо ввести команду ipconfig/all (см. рисунок).

on C:\WINDOWS\system32\cmd.exe	_ 0
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] (C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.	
C:\VINDOWS\system32>configall 'configall' is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file.	
C:\VINDOWS\system32>config 'config' is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file.	
C:\WINDOWS\system32>ipconfig/all	
Windows IP Configuration	
Host Name : plantvisorPro Primary Dns Suffix : uelements.com Node Type : Broadcast IP Routing Enabled : Yes WINS Proxy Enabled : Yes	
Ethernet adapter Local Area Connection:	
Media State Media disconnected Description Realtek RTL8169/8110 Family Gig Ethernet NIC	pabit
Physical Address 90-90-05-00-9E-F9	
Tunnel adapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:	
Connection-specific DNS Suffix .: Description : Teredo Tunneling Pseudo-Interfa Physical Address : FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF Dhcp Enabled No IP Address : fe80::ffff:ffff:fffd%4 Default Gateway NetBIOS over Tcpip : Disabled	ice
C:\WINDOWS\system32>	

Окно получения данных о MAC адресе PlantVisorPRO

Physical Address – это и есть Mac Address)

После оформления нажимаем next и в результате будет получен код активации.

2. Ввод регистрационных данных.

www.uel.ru





В PlantVisorPRO выбрать раздел "Конфигурация" и в нем вкладку "Системные страницы". Первая вкладка – "Информация".

Для регистрации PlantVisor необходимо в 2-х последних строках ввести серийный номер (он напечатан на наклейке приклеенной к системному блоку PlantVisorPRO Embedded) и код активации, полученный на сайте, и нажать кнопку "Сохранить".

Добавление нового "логического" устройства в PlantVisorPRO

Этот этап может быть пропущен в случае использования стандартных устройств PlantVisorPRO.

В разделе "Конфигурация" открываем вкладку "Системные страницы", далее выбираем вкладку IDE.

CTT. JOINT	RO - Windows Internet Exp	lorer					
) - [https://localhost/PlantVisorf	PRO/servlet/login					•
8 🏉	PlantVisorPRO					🔂 • 🖾 •	🖶 🔹 🔂 Page 🔹 (
5	ntViso	rpro [®] "	dmin Plant	VisorPRO 2009	9/01/21 17:56		
Glob	al						
	Информация	Система	IDE	Поддержка	guardianPRO	Уведомления	Плагин
		l					
	Экспортировать ко	нфигурацию сайта				20.	
	Экспорт конфигура	ции сайта		ſ	2		
		* 146.11771					
	эправление ноделя	ями устроиств					
1	Удалить модель уст	гройства			_		
					37 - 31		
9	Импортирвоать устр	ойство из DeviceCreator		C:\Carel\PlantVisorPRO	\ide\e Browse		
2			- 27.				
-		лы и Поавила					
	Импорт карт из Layo	outEditor (jsp)			Browse		
	Импорт правил из R	uleEditor			Browse		

Окно интерфейса PlantVisorPRO с закладкой IDE

В строке "Импортировать устройство из Device Creator", следует нажать кнопку Browse, выбрать .xml файл (ранее он был помещен в папку C:\Carel).

После выбора файла следует нажать иконку рядом "импортировать…". Если импорт прошел удачно, то справа появится сообщение ОК. Логическое устройство добавлено.

После этого возможно будет необходимо перезапустить движок PlantVisorPRO (PlantVisorPRO выдаст соответствующее сообщение в верхнем поле). Для этого необходимо зайти на закладку Система в разделе Конфигурация, найти опцию "Статус движка" и нажать правую кнопку "Перезапустить".

Для тех, кто разрабатывает интерфейс диспетчеризации в Layout Editor необходимо после загрузки "логического" устройства:

• В разделе "Конфигурация" снова открывать вкладку "Системные страницы", далее выбрать вкладку IDE. В строке "Экспорт конфигурации сайта" нажать иконку рядом "экспортировать…". Если экспорт прошел удачно, то справа появится сообщение с именем файла экспорта site.zip.

www.uel.ru



CAREL





- Перенести файл на съемном носителе (как получить доступ к папкам Windows XP Embedded описано выше) и импортировать его в PlantVisorPRO IDE
- Разработав проект в Layout Editor, следует перенести полученный проект в Windows XP Embedded, в разделе "Конфигурация" открыть вкладку "Системные страницы", выбрать вкладку IDE. Выбрав опцию Импорт карт из Layout Editor и, нажав кнопку Browse, выбираем .jsp файл проекта. После выбора файла нажать иконку рядом "импортировать...". Если импорт прошел удачно, то справа появится сообщение ОК. Интерфейс диспетчеризации добавлен.

Для получения более подробной информации следует использовать руководство Carel «PlantVisorPRO Software Development Kit User manual», в котором описывается процесс создания пользовательского интерфейса.

Загрузка интерфейса диспетчеризации

Если папка с интерфейсом диспетчеризации помещена по правильному адресу (см. выше) и имеет такое же название как и имя "логического" устройства, то оно при загрузке уже должно быть загружено в PlantVisorPRO.

Формирование проекта.

В меню PlantVisorPRO выбрать раздел "Конфигурация" и в нем вкладку "Конфигурация сайта". Выбрать закладку "Новая линия"

	https://localhost/Plant	/isorPRO/servlet	t/login				
	PlantNeorPRO						🖓 • 🖸 • 🖨 • 🗗 Page • 🖉
0			® adm	in PlantVisorPRO	2009/01/22	11:35	
	ngv IS	Dr.	RO				
Glob	oal 🛛						
	Сайт		Новая линия	Безопасн. тревог	Скопировать конфиг.	Заметки	
					* *		
	Kautura						
	конфигураци	я после,	довательной ли	ниии номерз			
	Чтобы добавить устр иконке '->', Для уда	ойство, выбе ления устрой	ерите адрес (или диапа: йств с линии, выберите а	он адресов для одновременно адрес (или диапазон адресов)	ого добавления более одного устро и шелкните по иконке 'x', Затем со:	йтва), определеите тип і краните изменения.	подключенного устройтсва, затем щелкн
	Соединение						
7	СОМ порт	• c	Скорость обмена данные	ии 19200* 💌	Протокол CAREL - RS485N* -	PCGATE/USB	* Значение по умолчанию
	Устройства						
	Описание	Access Po	int ZED (modbus)				
		1	Адрес юследовательного	Модель устройства		Описание устройст	6a
		и	нтерфейса				
			2				
			3				
2			4				
2			5				
			6				
			7				
	С адреса 🚺 💌		8				
		-	9				
	На адрес 1		10				
			11				
			12				
			13				
		-	14				
			15				
			15				
			18				
			10				

Окно интерфейса PlantVisorPRO с закладкой настройки линии связи последовательного интерфейса

Выставить Com port – Com2; скорость обмена 19 200 бод; интерфейс соединения Carel Rs485N-PCGate/USB.

www.uel.ru



CAREL



Добавить созданное (или уже имеющееся стандартное) устройство:

- Выбрать из ниспадающего списка имя устройства.
- Выставить сетевой адрес контроллера (например от 1 до 1 если сетевой адрес =1).
- Нажать кнопку в виде стрелки "добавить" и устройство добавляется в линию.

Таким же образом можно добавить и другие устройства.

Затем, при необходимости, добавляем понятное описание для каждого устройства и нажимаем кнопку "Сохранить" в верхнем правом углу окна.

Линия организована, это можно увидеть в закладке "Сайт".

🖉 Plant Visor	PRO - Windows Internet Explorer				×
00-	https://localhost/PlantVisorPRO/se	rvlet/login			• 🔒 🛃 🖌
😪 🎄 👔	PlantVisorPRO				🏠 🔹 🔂 🔹 🖶 🔹 🕞 Page 🔹 🎯 Tools 🔹 🎽
Pla	ntVisor	PRO [®] admin	PlantVisorPRO 201	09/01/22 11:48	2 1
Glo	bal				
	Сайт	Новая линия	Безопасн. тревог Скопировать к	онфиг. Заметки	
					💎 Сохранить 🔚 Удалить
	Для редактировения сконфиг Для удалечия линии, выберил Информация о сайте Иня: Идетлификатор: Телефон: Пароль: Подтвердите пароль:	(рированной линии, сделайте део e e строку в списке и шелкните PlantViso Supervise	ной целчок на соответствующей строке в и иконке :- PRO ** игі **	nucre.	
10	Линия	СОМ порт	Скорость обмена данными	Протокол	Количество устройств
	1	COM6	19200	CAREL-RS485N-PCGATE/USB	16
100	2	COM2	19200	CAREL-RS485N-PCGATE/USB	1
	4				

Окно интерфейса PlantVisorPRO с закладкой "Сайт"

После выполнения указанных действий возможно будет необходимо перезапустить движок PlantVisorPRO (PlantVisorPRO выдаст соответствующее сообщение в верхнем поле). Для этого необходимо зайти на закладку Система в разделе Конфигурация, найти опцию "Статус движка" и нажать правую кнопку "Перезапустить".

Кликнув по названию устройства в разделе "Группы", вкладке Global, можно перейти непосредственно к интерфейсу устройства.

www.uel.ru





Openation Openation Image: Control of the second s	rparmeronaa 1	10 1.001 1.003 1.004 1.004		
P 12/4N O P 22/4N P 22 P 20/2N		1.001 1.003 1.003 1.004 1.005		
0 120450 0 120450 <td></td> <td>1.002 1.003 1.004 1.005</td> <td></td> <td></td>		1.002 1.003 1.004 1.005		
0 75/440 0 75/440 0 75/440 0 75/440 0 75/440 0 75/440 0 75/440 0 75/440 0 75/440 0 75 0 75 0 75 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72		1.003		
0 FASARD 0 FESARD 1 FESARD <td></td> <td>1.004</td> <td></td> <td></td>		1.004		
0 FS04K1 0 FS04K1 0 FS04K1 0 FS04K2 0 FS04K2 0 FS04K2 0 FS04K2 0 ACP1 0 OF2 0 MACP 0 MAC2 0 MAC2 0 MAC2 0 Fergig2 0 Fergig2		1.005		
0 F0040 0 F2040 0 F2040 0 RuCa				
0 F2/ML 0 F2/ML 0 F4/ML 0 F4/ML 0 CP2 0 MuC3 0 MuC4 0 Reserved 0 Natory 0 Reserved 0 Reserved 0 Reserved 0 Reserved 0 Reserved 0 Reserved		1.006		
0 P(x)All 0 P(x)All 0 CP1 0 CP2 0 CP2C 0 Rearry		1.007		
0 MuLC1 0 CP1 0 CP2 0 MuLC1 Network 1.16 comp 6 MuLC3 0 MuLC3		1.008		
0 CP1 0 CP2 0 Read of the other of 1 4 comp 0 Read of the other of 1 4 comp 0 Read of the other of 1 4 comp 0 Read of the other		1.009		
		1.010		
PluCP PluC to the ref 1-6 comp P		1.011		
Modar Hiler 1-8 cmp Nasay		1.012		
Mad2y Mad2y Figure 1 Figure		1.013		
Process P		1.014		
R R R		1-4155		
	terne beeffe and	2 001		
				2
Тревоги Дата время Устройство			Oracanae	
Construction of the new Construction of the Construction				
CARTER AND ADDRESS OF THE OWNER				
Description of the second seco				

Окно интерфейса PlantVisorPRO с перечнем подключенных устройств

) - Ie -	etga: //loc.ahoat/\$1areVaco791C	tuer-let,togin					
	tVisor	PRO'	nin FlantVisorPRC	2009/	01/22 11:54	N+U.	The Contract of the
Global							
	 подробности об устр Гланицан 	Паранетры	Tpesoria	Farders HACCP	График лога	Kowberyp. rpst.	Принечания
P2 0		1				d	0
Dev	ice Alarms	1.0%	룊				
)	Date presilings resident	Contractor in contractor of	Description		Priority	Ack User	Ack Time
R	1000 01/22 00 54 40	Contraction of the local data is a sub-			PARTICIPAL DISCOURT		
			the Rest and Description of the local division of the local divisi		Property and Property and		
		the second se					

Окно отображения параметров выбранного устройства

Далее можно настроить графики вывода аналоговых переменных, приоритеты тревог, печать отчетов, права и пароли пользователей и т.д.

Описанная процедура также имеется в PlantVisorPRO Locale Full User Manual от Carel, который доступен с сайтов <u>www.carel.com</u> и <u>www.carelrussia.com</u>

На выходе получается полноценная система сбора информации, необходимая для контроля и анализа работы оборудования, с удобным пользовательским интерфейсом.

www.uel.ru







www.uel.ru



www.carelrussia.com

CLC02.09-064

http://КлиматКонтроль.su